

50铲车安装混凝土搅拌斗，强制性搅拌混凝土

产品名称	50铲车安装混凝土搅拌斗，强制性搅拌混凝土
公司名称	宁津县利拓工程机械销售中心
价格	20000.00/台
规格参数	品牌:中首重工 型号:2方 产地:山东德州
公司地址	山东省德州市宁津县西环一路张菜桥南60米路西
联系电话	13869216919

产品详情

移动式小型装载机搅拌斗新型搅拌上料一体机率

中首重工装载机搅拌斗是一种新型及搅拌上料于一体的铲车，是中首重工根据市场需要，设计生产的新式工程机械，历经5年的时间，于去年成功投放市场，本机集装载、搅拌、运输为一体，赛过一体30装载机，500搅拌机，搅拌混凝土省工、省时、以其独特的功能赢得了市场客户的一致好评。搅拌斗斗容有0.4立方、0.7立方、1立方，2立方标准。可根据您的要求生产定做。2立方搅拌斗适合50铲车安装！

混凝土搅拌铲车发动机启动前的安全注意事项：

检查并确保所有灯具的照明及各显示灯能正常显示。特别要检查转向灯及制动显示灯的正常显示。

检查并确保在启动发动机时，不得有人在车底下或靠近装载机的地方工作，以确保出现意外时不会危及自己或他人的安全。

启动前装载机的变速操纵手柄应扳到空挡位置。

不带紧急制动的制动系统，应将手制动手柄板到停车位置。

只能在空气流动好的场所启动或运转发动机。如在室内运转时，要把发动机的排气口接到或朝向室外。

装载机铲斗式液压混凝土搅拌铲斗组成部件

1)为搅拌缸(外形轮廓为铲斗型) , 2) 搅拌斗搅拌叶片
(3)为低速大扭矩液压马达 , (4)为液压马达进油管 , (5)为液压马达出油管 ,

小型装载机式搅拌机是一种装载机铲斗式液压混凝土搅拌机, 利用装载机的装卸原理、自行移动原理和强制式混凝土搅拌机的工作原理, 实现混凝土搅拌自行上料、拌合、转场、卸料, 从而有效降低施工成本和能源消耗。本装载机搅拌机具有结构简单、使用方便、操作者劳动强度低、工作效率高、无需电源的特点, 适合小场地、野外混凝土作业, 一机多用, 有效提高工作效率, 是混凝土施工工程的理想设备。