

更换真空泵滤芯

产品名称	更换真空泵滤芯
公司名称	固安县新兴产业示范区腾润滤清器厂
价格	.00/个
规格参数	普旭真空泵:0532000509 里其乐真空泵:731630 莱宝真空泵:SV65B
公司地址	河北省廊坊市固安县新兴产业示范区中公由村（经营场所）
联系电话	15311306682

产品详情

腾润滤清器厂真空泵油雾分离器又名排气过滤器，是油式真空泵内置的一种油气分离装置，可以在很好的将被抽气体与真空泵油分离，以致真空泵排出无污染的气体，达到环保的功效，在有些真空泵它可以与真空泵配合，到达消除噪音的功能，因其结构简单，造价合理，所以受到很多真空泵制造企业的热捧。

2、真空泵油雾分离器的结构

真空泵油雾分离器通常有滤纸、铁网、过滤面与两端胶盖组成。其核心组件便是里面的滤纸，比较好的滤纸属德国产的滤纸，具有很强的分离能力。腾润滤清器厂

3、真空泵油雾分离器的工作原理

真空泵油雾分离器在推动力的作用下，位于一侧的油气混合物中的通过真空泵油雾分离器的滤纸及棉质。油则被截留，从而实现气体与真空油的分离操作过程。被过滤掉的真空泵油随着回油管进行循环利用，排出的则是无油的废气，而达到无污染，洁净的效果。腾润滤清器厂

4、真空泵油雾分离器的日常维护

a. 真空泵运行时的检查：使用真空泵油雾分离器压力表检测是否堵塞，当压力表读数位于红色区域，说明油雾分离器已堵塞，必须更换。如果无油雾分离器压力表，则油雾分离器的阻力由驱动电机电流的变化来测定，驱动电机消耗过的电流或真空泵的流量下降，说明油雾分离器已堵塞，必须更换。

b. 如果真空泵油雾分离器压力表指示的压力比通常低，或驱动电机消耗的电流比通常少，原因是有一个油雾分离器损坏，需要更换油雾分离器。腾润滤清器厂

c. 如果排放的气体中含有油，原因是油雾分离器堵塞或损坏，须更换。真空泵油雾分离器不能彻底清洗

干净,必须更换堵塞的油雾分离器腾润滤清器厂.更换真空泵油雾分离器前请先关闭真空泵并切断电源,确保真空泵已通大气压,从油箱上打开排气口盖板,借助专用内六角扳手拆下排气过滤器,将装有密封圈的新的油雾分离器开口端安装在油箱内正确位置上。腾润滤清器厂