

500型稳定土拌和站 果洛稳定土拌和站 创达机械

产品名称	500型稳定土拌和站 果洛稳定土拌和站 创达机械
公司名称	潍坊创达机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市安丘市兴安街道双丰大道兴安工业园（注册地址）
联系电话	15966153008 15966153008

产品详情

稳定土拌和站厂如何识别混凝土搅拌站的好坏

混凝土搅拌站在基础建设中运用广泛，环保型稳定土拌和站，很多用户对混凝土搅拌站的了解仅于如何使用，对于混凝土搅拌站的质量是好是坏，并不是很了解，果洛稳定土拌和站，更不用说去检查所买的搅拌站的质量了。

混凝土搅拌站的主要构成部分也那几个，所以只要这几大组成部分没有质量问题，那么这个混凝土搅拌站就没有太大的质量问题。

- 1.搅拌机若是自落式搅拌筒那它的出料扣圈径向跳动不超过进料口直径的1%，还要检查搅拌机上的振动筛筛网的钢筋的质量和筛网及筛孔的合理尺寸并检查筛网的安装精度；
- 2.传动系统的运转要灵活，没有异常响声；
- 3.皮带秤、带式输送机、斜皮带机等传动要平稳，运转要灵活，500型稳定土拌和站，制动可高，没有异常的杂音，没有卡链；
- 4.计量系统的检查也是很重要的，要检查计量系统的灵敏性和准确性；

稳定土拌和站10个安全操作规程

- 1、拌和作业时，应先将转子提起离开地面空转，然后再慢慢下降至拌和深度；
- 2、拌合楼必须配置电铃，并保证电铃完好，以便提醒工作人员安全和指挥车辆。

- 3、进入生产区必须带安全帽，防止碎石飞落；
- 4、在皮带运转时要保持50cm的距离；
- 5、稳定土拌和站下严禁站人；
- 6、作业后应切断稳定土拌和站电源，关闭、锁好操作室门窗。
- 7、维修设备或清理搅拌机内、输送皮带上的物料时，应停机，并断电源，设专人监护。
- 8、电气设备必须装设防雨、防潮设施。电气设备的维修保养应由专业电工进行。
- 9、运转过程中应安排人员巡检，发现故障时应立即通知控制室操作人员。
- 10、作业时控制室操作人员不得擅自离岗，无关人员不得进入控制室。

当稳定土拌合站作业完毕或者转移停用是时候，对设备需要做哪些后续工作？这个问题是很多用户想了解的，今天为大家做一下具体介绍。

首先大家应该了解稳定土拌合站的组成部分，在操作的时候也会得心应手。稳定土拌合站主要由搅拌主机、物料称量系统、物料输送系统、物料贮存系统和控制系统等5大系统和其他附属设施组成。

作业后及时清理拌合筒、出料门及出料斗，并用水冲洗，同时冲洗附加剂及供给系统。称量系统的刀座，刀口应清洗干净，并确保称量精度。当稳定土拌合站转移或停用时，应将水箱、附加剂箱、水泥、砂、石储存料斗及称量斗内的物料排净，并清洗干净。转移中，应杠杆表头平衡砣固定，传感器应卸载。放尽水泵、附加剂泵、水箱及附加剂箱内的存水，并应启动水泵和附加剂泵运转一两分钟。

500型稳定土拌和站-果洛稳定土拌和站-创达机械由潍坊创达机械有限公司提供。潍坊创达机械有限公司是从事“稳定土拌合站,混凝土搅拌站”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李经理。