

# 风淋室 无锡诚洁净化 山西风淋室

产品名称	风淋室 无锡诚洁净化 山西风淋室
公司名称	无锡诚洁净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市前洲友联村工业园
联系电话	18115381007 18115381007

## 产品详情

风淋室维护说明：

- 1、风淋室要定期测定设备的各项技术指标，定期对电气线路进行检修，如有故障可参照电气原理图进行维修。
- 2、风淋室根据使用情况，风淋室设备，定期将初效空气过滤器中的滤料取下清洗。
- 3、发现风淋室风速变小时首先应检查初效过滤器表面是否发黑，若发黑则说明预过滤器容尘较多，即应拆下初效空气过滤器内的无纺布进行清洗或更换。
- 4、当风淋室更换或清洗无纺布后，仍不能提高风速，则说明空气过滤器已经堵塞，则应更换空气过滤器。
- 5、风淋室更换过滤器时，须拆下喷球板，取出过滤器，按照原有过滤器的规格型号更换新的空气过滤器。安装时确认过滤器上的箭头标记，箭头标记应指向气流的方向。并确保密封良好，防止渗漏。

风淋室的使用已经是食品企业的普遍现象，洁净区的员工上班时需要经过风淋后，风淋室多少钱，方可进入到洁净车间。风淋室的作用，顾名思义，就是起到缓冲的作用，将洁净区和非洁净区分开，风淋室哪家好，前后两道门为互锁，起到气闸缓冲的作用。近些年，国家对食品安全监管力度大大增强，越来越多的食品企业注重自身的食品安全，而风淋室作为进入洁净区的必须通道，也组合出了多种花样。

不吹淋的原因：(1)首先检查电源开关和急停开关是否处于开启状态，如两个原因都不是，则要检查电脑，漏电开关是否合上。(2)IC电路板配置的FUSE保险管是否熔断  
不吹淋的原因：(1)首先检查电源开关和急停开关是否处于开启状态，山西风淋室，如两个原因都不是，则要检查电脑，漏电开关是否合上。(2)IC电路板配置的FUSE保险管是否熔断  
不吹淋的原因：(1)首先检查电源开关和急停开关是否处于开启状态，如两个原因都不是，则要检查电脑，漏电开关是否合上。(2)IC电路板配置的FUSE保险管是否熔断

风淋室多少钱-无锡诚洁净化(在线咨询)-山西风淋室由无锡诚洁净化科技有限公司提供。风淋室多少钱-无锡诚洁净化(在线咨询)-山西风淋室是无锡诚洁净化科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：邱经理。