

驱动输送空气压缩机出租 起吊升降机空气压缩机出租 喷水空压机出租

产品名称	驱动输送空气压缩机出租 起吊升降机空气压缩机出租 喷水空压机出租
公司名称	上海贤易空压机租赁
价格	.00/件
规格参数	品牌:英格索兰 压力:8公斤 流量:43立方/分钟
公司地址	上海市金山区亭林镇丰盛路129号
联系电话	13024122579 13024122579

产品详情

九大螺杆空压机高温停机原因都有哪些？

空压机在螺杆空压机故障中，设备温度过高而出现的停机现象是很常见的，现场总结了九大螺杆空压机高温停机原因，希望能给大家带来帮助：

- 1、放置位置不当。机器放置环境温度过高;放置周围有热源;离墙或其它障碍物太近;放置机房不通风;设备在运行的过程中前门及边门打开，风扇无法形成对流。
- 2、油气分离器滤芯污渍太多。当螺杆空压机油气分离器滤芯过脏时，油在循环流动的过程中会变慢，引起高温。
- 3、断油阀失灵。断油阀一般在比较大的机器上才有，失灵后，因无法冷却，温度迅速升高。
- 4、散热器堵塞。压缩机长期工作在灰尘多的环境中，在使用一定时长后，散热器表面上会有一层污垢，内部也会形成堵塞，容易引起散热不畅。
- 5、风扇叶故障。风扇叶断裂或松散，影响散热效果，从而引起设备高温。
- 6、滤油器的污垢。滤油器中存在污垢，进入到其中的油量将减少，且会有一定的阻力存在，螺杆空压机

会因缺油而达不到该有的润滑效果。

7、冷却油不充足。缺少冷却油应及时补充，否则会影响到冷却效果。

8、使用劣质的或不合适的冷却油。阿特拉斯空压机

9、温控制旁的通阀处于开启状态。该装置处于开启状态时，冷却油会直接回流到机头中，不会经过散热器。