

# 德众兴邦 康斯特氧气吸入浮标式氧气吸入器标准装置

产品名称	德众兴邦 康斯特氧气吸入浮标式氧气吸入器标准装置
公司名称	北京德众兴邦科技有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市昌平区北街家园五区2号楼10层1028
联系电话	13810695796 13810695796

## 产品详情

### 氧气吸入器的概述

氧气吸入器是由氧气压力表、流量计、减压器、安全阀和潮化瓶等组成。

氧气吸入器的工作原理：瓶中的氧气通过减压器的减压作用，由原来的高压氧气变为低压氧气，再经流量计进行流量调控后，康斯特氧气吸入浮标式氧气吸入器标准装置报价，可按恒定的流量值由输出接嘴输出。

氧气吸入器的用途主要配套于供氧系统，供病房急救给氧和缺氧的人作氧气吸入用、科研机构、工矿等吸入流量控制的装置。氧气吸入器流量高，使用方便、安全。是病房给氧的必备器械。

### 氧气吸入器的流量调不上去

流量调不上去的故障原因主要有两种：

1.减压阀低压端压力过小，致使进入流量计的氧气压力太小，无论怎样调节流量开关，流量都不增大，这时露修理减压器。打开减压器前端盖，调节阀体压力词量杆，康斯特氧气吸入浮标式氧气吸入器标准装置报价，拧进，使过气间隙增大。将低压部分压力逐渐调高，保证减压后能降0.2-0.3 MPa，使流量计有稳定的流量输出

2.流量计堵塞或湿化瓶输出端堵寒。湿化瓶耐压强度为0.35 MPa，湿化瓶输出端堵塞极易造成湿化瓶损坏，应找出堵塞位置并排除

## 氧气吸入器的注意事项

- 1、使用前，应先检查本器械各部件有无损坏，再将氧气瓶旋紧螺帽旋入氧气瓶的接头上，并使流量管处于垂直于水平面的位置
- 2、氧气压力表、减压器禁油，陕西氧气吸入浮标式氧气吸入器标准装置报价，否则高压氧通过时会引起危险
- 3、潮化杯内的蒸馏水应保持在大水位与小水位之间，并保持清洁，勤更换
- 4、吸氧装置上的安全阀起保险安全活门的作用，当减压器发生故障时，高压气体可从安全阀小孔流出，因此不准在小孔外粘贴橡皮胶之类物品，康斯特氧气吸入浮标式氧气吸入器标准装置报价，以防止护套炸裂，安全阀装置非人员不得拆装
- 5、进行氧气吸入时，应注意氧气的流量，非人员不得随意操作
- 6、潮化瓶应定期（约一个星期）用中性消毒液进行清洗消毒。潮化杯禁止敲打，禁止放在沸水中蒸煮，以免变形漏气。
- 7、禁止利用浮标式氧气吸入器进行氧气雾化吸入
- 8、严禁改变浮标式氧气吸入器的用途，禁止自行拆装浮标式氧气吸入器
- 9、氧气吸入器不使用时，应进行清洁处理，清洁时用干净、潮湿的抹布沾中性清洁剂擦拭，以备下次使用

德众兴邦-康斯特氧气吸入浮标式氧气吸入器标准装置报价由北京德众兴邦科技有限责任公司提供。北京德众兴邦科技有限责任公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。北京德众兴邦——您可信赖的朋友，公司地址：北京市昌平区北街家园五区2号楼10层1028，联系人：王中华。