

吉林高空作业平台 金力机械非标定做 高空作业平台

产品名称	吉林高空作业平台 金力机械非标定做 高空作业平台
公司名称	济南金力液压机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市济阳区黄河大街海创工业园
联系电话	13954115865

产品详情

如今的升降机技术均是使用液压动力来进行驱动上升，无论是导轨式升降机还是移动式升降机，液压系统是动力，高空作业平台厂家，必须要进行季度的检修。而影响移动式升降机的上升下降快慢的原因有很多种。

下面，移动升降机厂家小编就来给大家介绍一下。 种原因：过重的货物。移动式升降机也可分为载人与载货，我们在日常中经常看到载人型的升降机，而移动式升降机上总有标识在上面写着额定重量，因此我们在使用的时候不应该过重，以免让升降机上升过慢，或者无法上升，延误工作。第二种原因：油缸的大小以及油缸的液压油。油缸大小是会在一定程度上影响上升下降速度，但是一般我们都是按照标准油缸设计，固定在6m/分钟的速度。第三种原因：在动力液压系统中可调节液压阀门来控制液压油流量大小，从而控制液压移动式升降机的速度。以上是常见的移动式升降机的上升快慢调节，当遇到过快的升降机可以适当的调节速度，以免造成损失后悔莫及。

液压升降机不升降的原因

液压升降机不升降的原因：

- 1、溢流阀压力调节不符合要求调整压力到要求值。
- 2、油缸内泄检查或更换油缸组件。
- 3、换向阀卡紧或内泄检查或更换阀组件。
- 4、油面过低、进油滤油器堵塞加足油，清洗滤油器。
- 5、供油泵有毛病检查或更换泵。

液压升降机主要是通过液压油的压力传动从而实现升降的功能。

它的剪叉机械结构，使升降机起升有较高的稳定性，宽大的作业平台和较高的承载能力，使高空作业范围更大、并适合多人同时作业。它使高空作业效率更高，安全更保障。

液压升降机是由行走机构、液压机构、电动控制机构、支撑机构组成的一种可升降的机器设备。

液压升降机工作原理是液压油由叶片泵形成一定的压力，经滤油器、隔爆型电磁换向阀、节流阀、液控单向阀、平衡阀进入液缸下端，使液缸的活塞向上运动，提升重物。

液缸上端回油经隔爆型电磁换向阀回到油箱，其额定压力通过溢流阀进行调整，通过压力表观察压力表读数值。

液缸的活塞向下运动（既重物下降）。

液压油经防爆型电磁换向阀进入液缸上端，液缸下端回油经平衡阀、液控单向阀、节流阀、隔爆型电磁换向阀回到油箱。

为使重物下降平稳，制动，在回油路上设置平衡阀，平衡回路、保持压力，使下降速度不受重物而变化，由节流阀调节流量，控制升降速度。

为使制动，防止意外，增加液控单向阀，高空作业平台厂家，即液压锁，保证在液压管线意外爆裂时能安全自锁。安装了超载声控报警器，用以区别超载或设备故障。

电器控制系统通过防爆按钮SB1—SB6来控制电机的转动，隔爆型电磁换向阀的换向，以保持载荷提升或下降，且通过“LOGO”程序调整时间延迟量，避免电机频繁起动而影响使用寿命。

移动升降机使用时的注意事项有哪些？

移动升降机是升降机、升降平台家族的一大品种，是使用很广泛的一种电动升降机，一般使用于需要经常移动的场合，它根据其结构形式又分为剪叉升降机、铝合金升降机，根据其移动形式，又可以分为车载式升降机和常规的移动式升降机。

移动升降机

无论是哪一种移动升降机，其共同特点就是都是液压的、都带支腿、都需要惊喜行的移动。小编根据这几项特点告诉大家，使用时，高空作业平台多少钱，应注意如下事项：

- 1、当采购的升降机、升降平台使用时，首先要将液压升降机，放在一个地基夯实的平面上，然后将四个支腿打开，吉林高空作业平台，选一下上面的螺栓，将四个支腿支牢。
- 2、初次使用时，先检查一下电源的开关，是否正常，升降机的上空是否有障碍物，特别是高压线，以免发生危险。
- 3、再检查没有危险的情况下，插上电源，切记请不要载人，先空载低高度上升几次，看到晕妆正常的情况下，再进行正常的升降。
- 4、升降机移动时，一定将升降平台降到更低，并且严禁载人移动。

吉林高空作业平台-金力机械非标定做-高空作业平台多少钱由济南金力液压机械有限公司提供。吉林高

空作业平台-金力机械非标定做-高空作业平台多少钱是济南金力液压机械有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：程经理。同时本公司还是从事山东电动平板车厂家，轨道电动平车定做，蓄电池电动平板车价格的厂家，欢迎来电咨询。