

高空车 驰通工业装备 25米高空车

产品名称	高空车 驰通工业装备 25米高空车
公司名称	济宁驰通工业装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市济宁经济开发区呈祥大道与嘉合路交汇处路北（山东驰通重工机械有限公司院内）
联系电话	19811868617 19811868617

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：济宁驰通工业装备有限公司

车载式高空作业平台使用注意事项

车载式高空作业平台是一种重要的高空施工设备，在 many 的高空施工当中都发挥着非常重要的作用，而在使用车载式高空作业平台的过程当中，为了避免危险事件的发生，也需要人们注意到以下几点。

- 1、严禁超载作业，严禁作业人员不系安全带进行空中作业。
- 2、操作时禁止采用凳子梯子等垫高方式工作，不得将身体探出工作平台底板外。
- 3、严禁从工作工作平台上或者往工作平台扔物品。
- 4、严禁起重和登高同事作业。
- 5、严禁用吊钩启起吊埋在地下情况不明的物体，严禁横向拖拉重物，以免超出负荷引发事故。
- 6、工作时，起重臂下严禁站人。
- 7、进行高空作业时，应有一名操作人员在车辆旁边，随时准备进行应急操作。

8、不得改变液压阀的调定值。

9、严禁在取力齿轮未脱离状态下行驶车辆。

好的高空作业车升降机及如何维护保养？

对于升降机来说，就液压传动的升降机而言，液压系统的稳定运行是彰显其良好技术状况的一个重要标志，合格的升降机液压油是液压系统可靠运行的重要保障，正确的维护是液压系统可靠运行的根本。

1) 选择适合的升降机液压油

高空作业车升降机液压油在液压系统中起着传递压力、润滑、冷却、密封的作用，升降机液压油选择不恰当是液压系统早期故障和耐久性下降的主要原因。应按随机《使用说明书》中规定的牌号选择升降机液压油，特殊情况需要使用代用油时，应力求其性能与原牌号性能相同。不同牌号的升降机液压油不能混合使用，升降高空车，以防升降机液压油之间产生化学反应、性能发生变化。深褐色、乳白色、有异味的升降机液压油是变质油，不能使用。

2)防止空气和水入侵液压系统

高空作业车防止空气入侵应注意以下两点：

- 1、维修和换油后要按随机《使用说明书》规定排除系统中的空气，25米高空车，才能正常作业。
- 2、升降机液压油泵的吸油管口不得露出油面，吸油管路必须密封良好。

高空作业车由上下两部分组成。下半部分是驱动部分，也就是底盘自己拿，自行式高空车，上半部分是特殊部分，也就是高空作业设施。高空作业车除了底盘外，还有动力传动装置、工作装置、安全装置和液压系统来实现高空作业功能。其工作装置包括支腿机构、升降机构、回转机构、工作平台和调平机构。

发动机部件老化，高空作业车晃动也与发动机脚老化有关。发动机脚其实就是发动机的防震系统，负责吸收发动机运转时的轻微震动。如果发动机脚有问题，这些振动会传递到方向盘和驾驶室，造成怠速时的振动。

解决方法:更换零件。

1.发动机积碳严重导致高空作业车抖动。高空作业车常见的原因是节气门太脏或喷油嘴积碳太多。当发动机积碳过多时，冷启动时喷油头喷出的会被大量积碳吸收，导致冷启动时混合气过稀，启动困难。这种情况下，只有积碳吸收的达到饱和，高空作业车才容易进入车内。进入车内后，吸附在积碳上的会被发动机的真空吸力吸入缸内燃烧，高空车，使混合气变浓，发动机的可燃混合气越来越稀，导致冷启动后怠速抖动。温度越低，冷启动需要的油量越大，积碳越多会影响冷启动的顺利进行。

解决方法:清洗油路，检查怠速电机是否有积碳，应该清洗。

高空车-驰通工业装备-25米高空车由济宁驰通工业装备有限公司提供。济宁驰通工业装备有限公司在园林和高空作业机械这一领域倾注了诸多的热忱和热情，驰通工业装备一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：郝经理。