

## 二手稳定土拌和站 宇洋工程机械 二手稳定土拌和站供应

产品名称	二手稳定土拌和站 宇洋工程机械 二手稳定土拌和站供应
公司名称	潍坊市宇洋工程机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省安丘市景芝镇景盛工业园
联系电话	13675366952

### 产品详情

稳定土拌合站控制系统：

- 1、触摸屏+PLC控制技术对全过程进行管理，具有手动、半自动和自动生产方式，可实现互相切换。
- 2、主要电器元件均采用国际原厂品牌，运行稳定、安全。
- 3、采用图形模拟操作面板布置、指示灯显示各部分运行状态，操作直观方便。
- 4、操作控制台与强电柜分开，保证弱电不受强电干扰，所有操作开关均采用低压信号，保证操作者的安全。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：潍坊市宇洋工程机械有限公司

水稳拌和站的使用要求水稳拌和站操作室内要保持清洁，采用电子计算机操作的控制时，不得打开窗进行通风，开机前必须进行各部件检查，二手稳定土拌和站价格，确保设备无障碍，完好无损；与水稳拌和站生产厂家工作无关的人员不得进入搅拌设备的工作场地，更不准进入操作室，严禁闲杂人员在操作室闲聊；水稳拌合站开机前要进行检查，润滑。拌合设备配料过程中，应注意电脑的显示数值是否与设

定的数值相符，如出现不正确的情况应进行调整；混入水稳拌和站料仓的大块石料或其他异物应由人工及时清除，确保大块物料不能进入格筛；水稳拌和站价格设备在运行中发现突然停车情况时，应停止配料，并立即断开电源，二手稳定土拌和站供应，在没有查明故障原因前，不得再次启动；搅拌机应尽量避免带负荷启停，二手稳定土拌和站，如有特殊情况需要负荷启动时，启动时间应在3S内，严禁强行启动；搅拌机如遇异物卡住，必须停机人工清理，不得强行转动，清理搅拌机前必须断电并将操作室门锁上，室内人员全部到操作室外部；在搅拌混合料的过程中，严禁打开搅拌机的机盖；在搅拌过程中，若突然停电，应采取应急措施，避免混合料在机内凝结；在运行中，应经常检查电气设备、电气元件和线路各部位是否异常，发现异响、异味时，应立即停机检查处理。

作为基层的选料，稳定土拌合站对稳定土的要求是非常高的。一般来说，对土的基本要求是必须易碎，并可以满足一定的级配，以免在使用中容易碾压成型。在日常的生产应用中，二手稳定土拌和站出售，稳定土主要可以分为细粒土、中粒土、粗粒土。由命名可以了解，这是按照土组成颗粒的直径划分的，当然不同级配的稳定土其应用范围上也存在一定的差异。对于细粒土，其颗粒直径小，不超过9.5mm，主要是指粘性土、粉性土、砂性土、砂和石屑等。而对于中粒土，其直径处于中等，直径不超过26.5mm，并且小于19.0mm的颗粒含量不小于90%，主要指沙砾石、碎石土、级配沙砾、级配碎石等。直径的属于粗粒土，但其直径也并非大，而是居于一定范围内，主要指沙砾石、碎石土、级配沙砾、级配碎石等。各种级配的稳定土具有自己的优势，用户在选择时要按照要求进行选配。

二手稳定土拌和站-宇洋工程机械-二手稳定土拌和站供应由潍坊市宇洋机械有限公司提供。潍坊市宇洋机械有限公司为客户提供“碾压混凝土拌和站,碾压混凝土搅拌站,稳定土拌和站”等业务，公司拥有“宇洋”等品牌，专注于混凝土搅拌及其输送机械等行业。，在山东省安丘市景芝镇景盛工业园的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：韩经理。