

上自仪Y-153BFZSS304不锈钢耐震-抗震压力表

产品名称	上自仪Y-153BFZSS304不锈钢耐震-抗震压力表
公司名称	上海恒仪自动化科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:上自仪 型号:Y-153BFZ 产地:上海市
公司地址	上海市嘉定区
联系电话	021-56130306 13918133248

产品详情

Y-B系列不锈钢压力表概述：

Y-BF系列不锈钢压力表外壳（表盖与表壳）系采用特种奥氏体不锈钢耐酸钢制成，两者以滚边式或卡口式结构予以密封连接；接头与表壳之间以特有的结构形式并配以优质密封圈进行可靠密封

Y-B系列不锈钢压力表主要技术指标

1.表标度范围、准确度及接头螺纹尺寸

型号	标度范围MPa	准确度	接头螺纹
Y-100BF	0~0.1至60系列-0.1~0至2.4系列	1.6级	M20×1.5
Y-150BF			

*仪表准确度等级满足GB/T1226标准要求

- 使用环境温度：普通型为-40 ° C~70 ° C抗振型为-25 ° C~+70 ° C(外壳内充硅油)
- 抗工作环境振动：普通型为V.H.3抗振型为V. H. 4
- 外壳防护等级：IP65
- 仪表技术性能：普通型按GB/T1226抗振型按JB/T6804

不锈钢压力表主要零部件材料

零件	材料牌号
名称	Y-100BF , Y-150BF
接头	0Cr17Ni12Mo2 (316) (304)
弹簧管	0Cr17Ni12Mo2 (316)
外壳	0Cr18Ni9

不锈钢压力表使用须知

1. 仪表应垂直安装，并力求与测量点间保持同一水平位置，否则须相应地计入液位差所引起的附加误差。
2. 仪表经常使用的压力应为其分度上限的2/3为宜。
3. 仪表定期维修时如确需开启表盖着，宜借助专用工具进行。
4. 当充液仪表安装完成后取下原有护塞，安装上可调试护塞（已配）并将阀针上的箭头放置在垂直面上位置。

不锈钢压力表仪表安装型式

名称	螺纹接头及安装方式		
直接安装压力表	径向直接式（I）	轴向偏心直接式（II）	轴向同心直接式（III）
嵌装（盘装）压力表	轴向偏心嵌装式（IV）		轴向同心嵌装式（V）
凸装（墙装）压力表	径向凸装式（VI）	轴向同心凸装式（VII）	

仪表按螺纹接头及安装方式分为：直接安装压力表、嵌装（盘装）压力表、凸装（墙装）压力表（见表1及图2~图8）

*嵌装（盘装）压力表及凸装（墙装）压力表安装尺寸应符合图7和表2的规定

表2

外壳公称	装配螺栓中心圆	外壳螺栓孔
直径D	直径 d_0	直径 d_1

100	116	4.8
150	165	5.8

*Y-100、150BF系列建议形式IV

*直接安装式仪表的主要安装尺寸应符合图1和表3的规定

表3

D	H	接头尺寸		
		d	L	d1
100	100	M20 × 1.5	20	6
150	125			