

登高作业云梯车 日照云梯车 济宁驰通工业装备

产品名称	登高作业云梯车 日照云梯车 济宁驰通工业装备
公司名称	济宁驰通工业装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市济宁经济开发区呈祥大道与嘉合路交汇处路北（山东驰通重工机械有限公司院内）
联系电话	19811868617 19811868617

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：济宁驰通工业装备有限公司

云梯车安装运行设备中注意事项

云梯车安装设备中注意事项：

- 1、将排挡杆置于中立位，登高作业云梯车，用垫木垫在车轮下，以免车轮移动。
- 2、须遵守固定在云梯伸缩臂旁边的标记牌内容（各角度的“搬运Car”容许载荷），角度不大于60°时，尽量避免作业。
- 3、安装云梯前，须在坚固的物体上支撑。然后，启动“搬运Car”。不支撑云梯的情况下，禁止作业。

云梯车设备运行中注意事项：

- 1、人员不得乘坐“搬运Car”。若乘坐“搬运Car”，人员可能坠落，因此禁止人员乘坐“搬运Car”。
- 2、在“搬运Car”上装载货物时，应装载到“搬运Car”的中间。为防止货物掉落，需用带子（band）绑住，或货物装载均匀。

3、若用云梯车进行起重机作业，因设备可能倾覆或导致伸缩臂变形，禁止起重机作业。

云梯车的底盘怎么保养？有什么样的保养方法？

在云梯车的保养工作当中，可能大多数人根本就没有注重底盘的保养，其实对于用车的人来说，如果他们用了时间比较长的话，都知道车在烂的情况之下，高空云梯搬运车，首先会把底盘给烂掉，底盘要确保车辆的宁静，云梯式高空作业车，一旦出现生锈腐化的情况，整个车的架构也会出现松动，那么整个云梯车在进行保养的时候如何做有效的保养。

经常冲洗底盘

云梯车在进行保养的时候建议大家能够把底盘给冲洗干净，这一点是比较重要的，有的云梯车在出厂的时候可能也就会喷涂一些防锈底漆，经过一段时间就会渐渐的氧化，这种情况下把底盘清洗干净，然后对底盘表面喷涂相关具备弹性的塑料材质，从一定程度上来保护底盘。

检查刹车系统

底盘的擦拭系统也是比较重要的，通过轮胎的铝合金的钢圈来测量整个刹车系统的外貌，一般来讲刹车碟的外貌本来就是比较平滑的，如果有明显的凹槽的话，那么这种情况下有可能是云梯车的车辆在行驶过程当中，尤其是行驶在路面的时候，一些微小的东西卡在刹车的挡板之间，不停的对产品表面造成了摩擦之后就会出现一些问题。

云梯车能用以作高空作业，日照云梯车，高空援救、高层建筑货物运输，适合别墅区房子房屋装修，外墙粉刷，花草植物剪修，广告牌子，路面道路路灯，管控等安装设备维护，便民措施，高层火灾援救这种云梯车也可普遍应用于：园林管理、公路、交通线、机场、院、船舶、矿山开采、隧道工程施工、勘察、海港、管道、造船公司、发电厂、勘探、炼铁厂、地铁口、制造厂、宾馆酒店、大型商场、写字楼商务中心、通讯及公司企业的广泛领域中。

采用江铃汽车双排座底盘，整车长度5955mm宽1900Mm高2850mm，云梯车配备油刹，五档箱，前桥总成总程1.5吨，汽车后桥3吨，带排气制动。配置液压双径自卸货车液压缸，举升平稳，承载力大。3360Mm轴距，7.00R16不锈钢线胎，7节同步履带底盘，180度转动，H型二节伸缩节撑脚，单独可调节，作业平台和地面控制板电器设备实际操作，旋转工作架液压实际操作，液压自动式校准，梯臂采用韩国进口，因为韩的搬家服务发展趋向比较早，早就有着十分高质量的服务和健全的云梯性。

登高作业云梯车-日照云梯车-济宁驰通工业装备由济宁驰通工业装备有限公司提供。济宁驰通工业装备有限公司为客户提供“云梯车，高空作业车”等业务，公司拥有“驰通”等品牌，专注于园林和高空作业机械等行业。，在山东省济宁市济宁经济开发区呈祥大道与嘉合路交汇处路北的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：郝经理。