

自动感应门图片 自动感应门 宝龙金属质量可靠推荐

产品名称	自动感应门图片 自动感应门 宝龙金属质量可靠推荐
公司名称	临朐县宝龙金属制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	临朐县不锈钢市场C区304
联系电话	15064691666

产品详情

感应自动平移门安装指南1、安装铝合金机匣横梁时，请注意使之保持水平，误差为1mm，如不水平会导致门体行走时出现力道不均匀的现象，造成机器寿命降低。2、门体吊挂的安装：·用附带的门体吊挂螺栓组件把吊架装置安装到门体上位置。*安装时应使吊架装置的滑轮中心与门体处于平行状态，如不平行，会缩短滑轮的寿命。·把吊挂装置的滑轮挂到动力梁上。信号电路的屏蔽对避免由于无关信号的干扰而误开门的情况发生非常重要。*安装时请勿碰伤动力梁内其他部件及导轨，否则会造成部件故障或滑轮寿命、噪音、异常声音等。3、限位装置安装：·拧松限位器的安装螺栓。

今天为大家简单的介绍一下如何安全的通过自动旋转门，希望对大家有所帮助。

- 1、按秩序通过自动门，请不要在门快关闭时或门关闭时强行通过自动门，保证在门开启容一个人以上的空间时通过自动门。
- 2、不要拥堵自动门，自动感应门图片，冲撞自动门，或用外力损坏自动门设备及门体。
- 3、身高在1.2米以下的儿童，全自动感应门，行动不便的老人及残障人士请在监护人帮助下通过自动门，否则后果自负。
- 4、请不要在自动门口内长时间逗留，自动门口内不要放有任何障碍物品。
- 5、自动门在自动感应状态时，自动感应门哪家好，请不要在感应区域内以及自动口内长时间逗留。
- 6、在停电时可手动向二边推开自动门门扇，自动门故障时或紧急情况下请先关闭自动门电源，自动感应门，手动推开自动门门扇。
- 7、请在自动门的固定玻璃门扇，活动玻璃门扇贴上醒目标志（如公司名称，公司标志等）以避免人员冲撞自动门玻璃。

自动门感应门的基本工作原理

自动门机的基本组成大体上相同，有了以上构

成，再加上开门信号，就可以配置成一套简单的自动门系统了。

自动门的系统配置是指根据使用要求而配备的，

与自动门控制器相连的外围辅助控制装

置，如开门信号源、门禁系统、安全装置、集中控制等。必须根据建筑物的使用特点。通过

人员的组成，楼宇自控的系统要求等合理配备辅助控制装置。

适合设置感应器。自动感应门图片-自动感应门-宝龙金属质量可靠推荐由临朐县宝龙金属制品厂提供。临朐县宝龙金属制品厂是从事“肯德基门,旋铝门,感应门,铜门,肯德基门型材配件,不锈钢制品”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：孙经理。还有所谓脚踏开关，功能一样，但对防水的要求较高，而且脚踏的力量很大，容易使脚踏开关失效。同时本公司还是从事山东仿铜门订做，潍坊仿铜门价格，临朐仿铜门图片的厂家，欢迎来电咨询。