

贝雷架租赁「在线咨询」

产品名称	贝雷架租赁「在线咨询」
公司名称	河北秋实建筑设备租赁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市献县河城街镇小屯村716号
联系电话	15133707899 15133707899

产品详情

贝雷片可用于公路桥梁，拼装龙门吊车，导梁，架桥机，吊篮等。贝雷片组合门式起重机，采用装配式公路钢桥构件拼装龙门架，而且其跨距与立柱高度可调，以适应不同的工作场地，广泛应用于公路、铁路、市政、建筑、水利等建设项目、桥梁施工预制场起吊移运预制构件、桥墩旁运装大梁等现场施工作业。贝雷片加固施工需要注意混凝土和贝雷片的表面处理，对于旧、脏严重的混凝土构件的粘合面，清去粉尘，再用擦试表面即可。贝雷片表面处理应根据其锈蚀情况，可用喷砂、砂轮机打磨，使贝雷片出现金属光泽，打磨纹路尽量与受力方向垂直，然后用擦试干净。其次要注意对胶粘剂的选择，对胶粘剂的选择一定要慎重。第三要注意在配胶、粘贴过程中的细节，胶粘剂要严格按照说明书要求的比例配制，尤其是要掌握好固化剂的用量，搅拌要均匀，同时在粘贴时要保证粘贴面的饱满、密实。后要注意在固化阶段不能对贝雷片有任何扰动。

贝雷片桥跨座落应该注意什么

- 1.贝雷片推出岸摇滚旁指派1名作业手，随时检查摇滚有无故障，桥梁是否被阻或推出过程中有偏移现象;发现问题及时处理，必要时暂停推出，利用千斤顶局部顶起桥梁，挪动滚轮。
- 2.严格控制推、拉速度，用力要均匀，贝雷架租赁价格，推出要缓慢而平稳，切勿过快过猛。
- 3.贝雷片对岸摇滚也应专人负责，其任务是协助导梁准确地落在摇滚上;如果偏移，可移动摇滚或拨动导梁，使导梁搭上摇滚。
- 4.随时检查推出方向，如发现偏移现象，立即纠正，特别是桁架推送至接衡点时较容易转动，这时，可

用拨动尾部的方法加以纠正。

5.贝雷片当对岸低于推出岸时，可在推出岸桁架两侧张设控制索，以控制推出速度，避免滑向河中造成事故。

贝雷片钢桥构件养护

贝雷片钢桥的各个构件是在停止养护必需做到的，另有便是每个部件能否存在有油漆零落的征象、锈蚀和变形等环境;反省桥面板的齐备度，能否有变形或不屈的征象，而贝雷片具有的调换便捷在这里也起到了感化，对付这类环境，就实时赐与调换才行。贝雷片厂家了解到在咱们生涯中好多行业才在应用的装备，它所用在的公路、铁路和修建另有水利等诸多建设项目范畴里。

贝雷片的弦杆由两根10槽钢组合而成，在上弦杆上，焊有多块带圆孔的钢板，上弦杆与上弦杆内都有供赐与增强弦杆和双层桁架衔接所用的螺栓孔，而在上弦内另有供衔接支撑架的四个螺栓孔，而中央所带的两孔则是供双排或许多排桁架同节间衔接所用的。

贝雷架租赁价格「在线咨询」由河北秋实建筑设备租赁有限公司提供。河北秋实建筑设备租赁有限公司是从事“建筑设备,建筑器材租赁销售”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：经理。