

娄底上柴发电机组 瑞格电机 上柴发电机组维修

产品名称	娄底上柴发电机组 瑞格电机 上柴发电机组维修
公司名称	湖北闽东瑞格电机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省枣阳市南城和谐路中段
联系电话	17386633888

产品详情

自动切换控制

1、将控制开关切到自动 (AUTO)

，并配合电源自动切换开关 (ATS) 控制开关亦须置于自动位置使用，当市电停止时，A·T·S 会将启动信号给予发电机控制系统，发电机即会自动起动。

2、当控制开关切到停止(STOP)，或仍保持在自动，但市电已恢复时 ATS

即送来停车信号，柴油发电机组即会自动停止。注意：运转中的柴油发电机组，因故障（过速度，高水温，低油压，等）而发生自动停机时，于排除故障后须将故障复归钮压下才能准备重新起动。

柴油发电机组属自备电站交流供电设备的一种类型，是一种小型独立的发电设备，上柴发电机组销售，以内燃机作动力，驱动同步交流发电机而发电。柴油发电机组是由内燃机和同步发电机组合而成的，内燃机的zui大功率受零部件的机械负荷和热负荷的限制，称为额定功率，交流同步发电机的额定功率是指在额定转速下，长期连续运转时，输出的额定功率，通常把柴油机输出额定功率与同步交流发电机输出的额定功率之间，上柴发电机组租赁，称为匹配比。

操作时，上柴发电机组维修，操作人员应与带电设备保持安全距离，并穿戴好劳动防护装备。倒闸操作要注意先后次序，如停电应先断开各分支开关，然后再断开总开关，再进行四极双投刀闸切换位置。送电时，顺序相反进行。正常停机应先卸掉部分负载，娄底上柴发电机组，再断总开关，后关柴油机，不允许不拉断总开关，随柴油机熄火而自行停电。停机后对机组作常规性检查，并记录运行情况（工作日记）。

娄底上柴发电机组-瑞格电机-上柴发电机组维修由湖北闽东瑞格电机有限公司提供。湖北闽东瑞格电机有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。瑞格电机——您可信赖的朋友，公司地址：湖北省枣阳市南城和谐路中段，联系人：阮经理。