

台湾快取气动剪刀、HS-5M气动剪、水口剪、自动化机械手、气剪

产品名称	台湾快取气动剪刀、HS-5M气动剪、水口剪、自动化机械手、气剪
公司名称	广州市荔湾区成洋五金商行
价格	.00/个
规格参数	品牌:快取 型号:HS-5M 剪切最大厚度:2.0 (mm)
公司地址	中国 广东 广州市 广州公司：广州市南岸路富力路36号富力新居10号 上海公司：上海市黄浦区北京东
联系电话	86 020 81279693/021-63525229 13802433772

产品详情

品牌	快取	型号	HS-5M
剪切最大厚度	2.0 (mm)	空载转速	.. (b.p.m)
空转冲剪频率	.. (hz)	全长	86 (mm)
耗气量	64 (m3/min)	重量	0.106 (kg)

产地:台湾型号:hs-5m全长86mm，重量106g，握把直径30mm，使用气压4-5kg/fcm²，适用刀刃s2、s2.1、s2s最大剪铜线1.0、铁线0.5。刀刃f1、f1s最大剪塑料软质2.0

hs-5	全長	重量(g)	金屬線			
	(mm)	146		s2	s2.1	s2s
	103		塑膠			
	握部直徑(mm)	氣體消耗(cm3/回)		f1	f1s	
30	64					

气动剪刀

注意事项一,注意本体使用规定气压本体大小其使用气压大小不同过小将影响刀刃能力而过大容易造成刀刃损坏及本体内部活塞破裂

二刀刃与本体之中心螺丝为特殊材质不得使用替代品使用替代螺丝将会导致本体螺丝恐”扩孔”而造成刀刃损坏而本体扩孔将不得再使用三刀刃不得使用规定外之物品及超出能力值规范之外

四更换刀刃应将气压关闭以及避免”空剪”五避免本体及刀刃摔落

六本体若有按把不得自己调整以免造成无法操作

使用方法一刀刃与本体安装前应确定气压(空压机)关闭二确认本体所规定气压(本体大小所使用气压量亦不同)

三刀刃使用尽量使用于刀刃工作长度中间值

四使用完必须将气压(空压机)关闭简易保养

空压机必须连接滤水装置,以免水气造成刀刃及本体内部造成锈蚀刀刃可用机油擦拭外表亦有防锈效果

本体内部可拆开将弹簧及活塞先以干布擦拭干净并涂抹黄油既可并检查活塞环是否老化

如有剪断能力问题请先检查气压是否于使用规定范围内以及刀刃是否损坏或变形

金属用刀刃

注意事项

1.适用铜,铁以及不锈钢线不得使用塑料类对象

2.注意刀刃适用范围,以及搭配本体型号

3.注意本体限用气压

使用方法

1.使用前请仔细阅读包装盒内附说明书

2.请先将工具组合完毕再连接空气源(空压机)

3.使用前请先确认空气源气压应设定在规定范围内,以免造成工具损坏

4.短暂时间不使用时请放置于平稳处,以防掉落

保养方法

1.空气源(空压机)必须连接滤水装置,以免水气进入工具内部造成锈蚀

2.长时间不使用时,必须于金属表面及各轴承连接处涂抹机油避免造成锈蚀

3.气动剪刀内部润滑需使用黄油,绝不可使用给油装置以机油润滑,以免产生润滑不足之现象

简易维修

当工具无法做动时,请先确定空气源是否正常供气(空压机电源,空气接头开关是否开启)

买家必读：（本店有实体店，可开发票。）

产品图片问题:

我们的产品图片是用实物拍摄的，产品的图片尺寸与实际尺寸是有差距的，因相机问题所拍摄的色差也是有的，当然我们的产品是不会像服装等类注重颜色，质量才是保障。

质量问题:

本店是厂家直销，实体店批发，所有产品均有库存（除非标定做外）。所有产品在三点维护下使用均享受本店保修期（易损件不保修，不同的产品有不同的保修时段），如果产品在运作过程中，且该产品还属于保修期内出现问题，本店将免费为买家维修，但来回运费由买家自行承担。如果买家在过了保修期内需要本店维修产品,买家承担所有运费与维修费（包括维修消耗的配件）。

特别提醒:

购买后如遇到问题，请及时联系我们，协商解决，我们希望每个人在本店购买过程中都开开心心的。这样我们也会很开心。有时候我们会很啰嗦，在介绍本店产品的时候，询问相关方面,请买家理解和支持，我们不想买家买错东西或者买回个无用的东西。

联系我们：

广州市信成洋气动工具有限公司

本店是实体店，可开发票，欢迎上门选购

网址：<http://www.nawytools.com>

qq：862423628

手机：13802433772（钱先生）

电话：020-8127 9693 020-8102 9391

地址：广州市荔湾区富力路36号富力新居10号

邮箱：cynawy@126.com