

云梯车 工程车云梯车 驰通工业装备

产品名称	云梯车 工程车云梯车 驰通工业装备
公司名称	济宁驰通工业装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市济宁经济开发区呈祥大道与嘉合路交汇处路北（山东驰通重工机械有限公司院内）
联系电话	19811868617 19811868617

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：济宁驰通工业装备有限公司

压液油缸原理

先说它的基本5个部件：缸筒和缸盖、活塞和活塞杆、密封装置、缓冲装置、排气装置。

每种缸的工作原理几乎都是相似的，拿一个手动千斤顶来说，千斤顶其实也就是个简单的油缸了。通过手动增压杆(液压手动泵)使液压油经过一个单向阀进入油缸，云梯车，这时进入油缸的液压油因为单向阀的原因不能再退回来，逼迫缸杆向上，然后在做工继续使液压油不断进入液压缸，就这样不断上上升，要降的时候就打开液压阀，工程租赁云梯车，使液压油回到油箱，工程车云梯车，这个是简单的工作原理，其它的都是在这个基础上改进的，登高云梯车，气缸跟油缸的原理基本相同。

云梯车车辆行驶注意事项

- 1、车辆的横向坡度角不低于百分之20时，车辆可能倾覆，不得行驶。
- 2、通行高度为3.5m，因此禁止通过不大于3.5m的隧道、天桥、标志牌和电线等障碍物。

3、通过凸起路面和水洼等时，应减速（可能受到冲击）；在弯道上高速行驶时，车辆可能打滑或倾覆，应减速。

云梯车的底盘：对于整个云梯车来说，底盘是十分重要的，如果底盘不稳，那么这辆车是十分危险的，是不合格的。现在很多消费者在购买云梯车时，并不理解其中的利害关系，只看重价格，而忽视了重要的安全问题，这种行为是十分不可取的。一些配备的、安全的底盘的云梯车，其价格普遍较高，而一些并不具备良好的底盘的云梯车，虽然价格相对来说比较便宜，但是安全性却是让人十分担忧。在选择云梯车的时候，一定要把产品质量，产品的安全性考虑在内，不要一味的追求低的产品价格，而忽视了产品的本身实用性。

云梯车设备的一般维护保养说明：

云梯车保持清洁

? 设备的定期检验和清洗

? 高压冲洗车辆时，需注意避免电气装置和零部件损坏。

云梯车加注润滑油

? 向齿圈旋转部位、支腿滑动部位及各种轴（液压缸、连接轴等）定期加注润滑脂，并确认是否顺利工作。

云梯车外观检验

? 确认外观是否出现腐蚀或损坏以及螺栓和螺母在使用设备中是否松开后采取措施。

云梯车设备使用寿命因用户使用方法不同而不同。定期为保证设备清洁，进行“擦拭、拧紧、加油”。

云梯车-工程车云梯车-

驰通工业装备(推荐商家)由济宁驰通工业装备有限公司提供。济宁驰通工业装备有限公司是山东济宁,园林和高空作业机械的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在驰通工业装备领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创驰通工业装备更加美好的未来。

。