

IC卡膜式燃气表制造 天津IC卡膜式燃气表 迎云仪表诚信企业

产品名称	IC卡膜式燃气表制造 天津IC卡膜式燃气表 迎云仪表诚信企业
公司名称	天津市迎云仪表科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区精武镇安兴路8号A-2
联系电话	15122683026 15122683026

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市迎云仪表科技有限公司

IC卡膜式燃气表维修及保养

IC卡膜式燃气表维修及保养1、产品在使用时不得使用强性烧碱、酒精等溶剂清洗，可使用中性清洗剂洗。2、产品发生故障，要及时向管理部门报告，应由人员进行检修，用户不得自行拆卸处理。IC卡家用膜式燃气表安装和使用1、燃气表不得安装在卧室、浴室区域，应在通风干燥地方，远离明火至少1.5米，避免阳光直射。2、装燃气表前，应先排除管道内的铁渣、灰尘和水等杂物。3、燃气表应直立安装并按壳体上标明的气体入口方向正确联接。4、燃气表入口处的管道必须安装一个关闭气路的阀门（进气总阀）。燃气表安装好后，应检查联接处的密封性，严禁明火检漏。进入燃气表内的气体压力不得超过其规定的压力值。5、用户首先到供气部门买卡或购气。6、将IC卡金属面朝外插入表内，听到“嘟”声，IC卡膜式燃气表加工，2秒钟后取出卡。7、当显示“电量不足”时，从表内取出电池，更换新电池。8、当显示“余量不足”时请及时购气9、当更换电池或其他原因造成阀门关闭请插卡打开阀门注意：插卡后如不能下常通气，请检查表前阀是否打开

如何通过燃气表液晶查看读数及剩余量信息?

普通膜式燃气表读数

我们可以知道此种燃气表只具备数字滚轮显示部分，共8位数字滚轮，从左到右依次代表万、千、百、十、个位、十分位、百分位、千分位。左右5个黑色数字滚轮代表整数位，右边3个红色数字滚轮代表小数位。

智能燃气表

我们可以知道此种智能燃气表相对普通膜式燃气表的主要特点是，多出了一个液晶显示屏，所以这种智能燃气表也被称为双显燃气表，那么智能燃气表如何读数呢？

智能燃气表包含所有带预付费、远传及其他功能的智能燃气表。读数方法是相同的，除了上面提到的从数字滚轮读数外，还可以通过液晶屏幕查看剩余气量、累计用量及总购量信息。

如何通过燃气表液晶查看读数及剩余量信息呢？一般智能燃气表的液晶屏幕默认显示的是剩余气量，通过液晶查看其它信息的方法是按一下表具上的红色按钮，IC卡膜式燃气表制造商，液晶屏幕会轮显累积量及总购量等信息；而对于不带按键的燃气表来说，一般插卡或重新上电池时，液晶都会轮流显示表具版本号、剩余量、累积量、总购量、单价、表具时间等信息，具体以液晶显示为准（燃气表厂家不同，显示设置不同）。

膜式燃气表智能化标准

目前，膜式燃气表智能化特征集中在数据远传、自动阀控、信息存储及处理、网络通信等，已有标准对这些技术特征进行了规定，IC卡膜式燃气表制造，如GB/T6968-2019《膜式燃气表》规定了预付费控制装置、切断装置（异常关阀）和电子辅助装置等方面的要求。

主要适用于IC卡膜式燃气表的CJ/T

112-2008《IC卡膜式燃气表》规定了相关产品的技术要求、试验方法、检验规则等。CJ/T 449-2014《切断型膜式燃气表》从安全监控角度规定了燃气泄漏切断报警、流量过载切断报警、异常大流量切断报警、异常微小流量切断报警等方面的基本要求，为燃气表安全产品升级改造提供了重要参考。

CJ/T 503-2016《无线远传膜式燃气表》、JB/T 12960-2016《远传膜式燃气表》提出了通信方式具体的分类，天津IC卡膜式燃气表，合理规定了不同通信方式下的功耗，为远传燃气表产品生产提供了依据，为智能气网建设提供了支撑。

IC卡膜式燃气表制造-天津IC卡膜式燃气表-迎云仪表诚信企业由天津市迎云仪表科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。天津市迎云仪表科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为流量仪表具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!