

博爱不锈钢防火锁说明书 郑州防火门

产品名称	博爱不锈钢防火锁说明书 郑州防火门
公司名称	河南兴元建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市西四环
联系电话	15838116180

产品详情

教您过道锁选择的6大注意事项

- 1、要挑选有的品牌。由于品牌厂家在各地都设有售后服务，在质保期免费上门修理。
- 2、门厚：35—50mm适用球形锁，35—55 mm插式，42 mm插芯门锁，35—55 弹子门锁。
- 3、中间距：需依据门的布局来挑选门锁，锁舌可分为60mm和70mm，门骨宽度在100mm以上的用70mm的锁舌，在100mm以下，90mm以上的挑选60 mm锁舌。
- 4、留意选购和你的门相同敞开方向的锁，由于执手锁分左、右手柄。
- 5、在挑选执手锁应力求各功用门锁的执手形状共同，令居室愈加和谐。
- 6、合页：应留意选用满足强度的合页，避免门的日久下坠，致使影响锁的敞开

防火锁安装方法

- 1、按锁体安装尺寸图示，钻凿锁体安装孔位。
- 2、依次将锁体装入孔位，找正后固定螺钉，不锈钢防火锁说明书，在外面板部件上安装螺杆和连接螺杆，将连动方杆插入锁体的方杆孔内，外面板部件执手方孔对准连动方杆孔，安装外面板部件。

3、安装内面板部件，对正后紧固螺钉;将锁头体由内向外插入锁体锁孔内;将螺钉由锁体面板孔插入对准锁头体安装孔螺纹后紧固。再在门框上安装锁扣盒或锁扣板。

4、初装后，转动外执手、内执手观察是否能将斜舌顺畅地收回、伸出;转动后面板旋钮感觉方舌是否顺畅收回;插入钥匙来回旋转感觉方舌是否顺畅伸出收回。5、紧固各装配螺钉后，重复上面动作，试验几次，各动作如不顺畅则松动螺钉后，调整位置再试，直至合适为止。

防火锁锁芯的种类有哪些

1、欧式锁芯：欧式锁芯应用很普遍，广泛用于各类门锁，防火锁等锁类产品。

2、美式螺纹锁芯：此类锁芯应用用gao档的门锁，质量好，安全性高。用量较少。

3、防火锁锁芯：防火锁芯应用于防火门锁，能耐975度的高温90分钟，属国家强制执行的特种门锁锁芯。能根据对应报警按钮发出对应报警语音提示

博爱不锈钢防火锁说明书-郑州防火门由河南兴元建材有限公司提供。河南兴元建材有限公司在防火设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，郑州防火门一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：闫经理。同时本公司还是从事河南防火卷帘门，郑州双轨防火卷帘门，双帘双轨防火卷帘门的厂家，欢迎来电咨询。