

# 全自动油压机 油压机 品之良机械

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 全自动油压机 油压机 品之良机械        |
| 公司名称 | 昆山品之良机械自动化设备有限公司        |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 昆山市玉山镇亿升路48-2           |
| 联系电话 | 18112654086 18112654086 |

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：昆山品之良机械自动化设备有限公司

### 怎么减小四柱液压机耗电的方法

油泵在用电上占据整个液压机用电量上的98%以上，所以油泵是省油的关键。

液压机的快速下行或者慢速下行 保压 泄压回程等阶段的流量和压力都会发生变化，冲床油压机，所以当流量发生变化，我们要在油泵的出口调节负载压力和流量，避免浪费现象。

液压机通过变频的调速装置，可以通过整流装置环节把交流电能所要的整流 滤波在通过逆变环节变成不一样的频率再输送给电机，这样的话，油压机，四柱液压机可以通过变频调速装置使液压油泵在不同的转速下进行工作，从而达到液压机油泵节能的目的。

### 液压机模具零件紧固的方法

液压机模具零件紧固的方法：应平常勤检查紧固零件是否松动、损坏现象。采取的办法就是找相同规格的零件进行更换。压料及卸料零件：压料零件如压料板、优力胶等，卸料零件如卸料板，气动顶料装置等。保养时检查各部分的装配关系及有无损坏，对损坏的部分进行修复。气动顶料检查有无漏气现象，并对具体的情况采取措施。如气管损坏进行更换等。

液压机的主要原理就是液压对物料进行加工，全自动油压机，在使用中需要注意的有哪些呢？

- 1、在不使用时，液压机滑块应位于低处。
- 2、液压机接触的插座的电气额定参数应应该大于本机的电气额定参数，并有良好的接地措施。
- 3、液压机严禁在能够受到阳光直射的环境中使用。
- 4、液压机在工作过程中，不能够移动更改产品。
- 5、不了解机器结构性能或操作方式者不应擅自开动机器，应该仔细观看说明书
- 6、当机器发现严重漏油或其它异常时应停车分析原因，快速油压机，应该停止使用，进行检修，不得带病投入生产：
- 7、液压机不能够超载使用：
- 8、严禁液压机滑块移动键距离超过滑块的行程，模具闭合高度不得小于600mm。
- 9、电气设备接地必须牢固可靠。
- 10、液压机机器的工作面不能太过平滑，防止加工产品掉落。

全自动油压机-油压机-品之良机械由昆山品之良机械自动化设备有限公司提供。昆山品之良机械自动化设备有限公司是从事“油压机,液压机,压铸件切边机,粉末成型机等”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张凤。