

# 天津玖诚机械 矿用注浆泵型号 安徽矿用注浆泵

产品名称	天津玖诚机械 矿用注浆泵型号 安徽矿用注浆泵
公司名称	天津玖诚工程机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市东丽区军粮城发电厂北侧10号平房
联系电话	15222758697 15222758697

## 产品详情

注浆泵结构较好，额定输出压力高、大排量、

注浆泵结构较好，额定输出压力高、大排量、，矿用注浆泵价格，便于移动，使用维护方便;功能全，即可以注单组分浆液，也可以注双组份浆液;既可以注化学浆液，也可以注水泥等其它浆液;各缸同步工作，混合比可以调整，混料均匀;并且可以充当乳化液泵、液压泵等，用于其他场合;安全性好，在、温度、湿度变化较大的场所，均可以安全使用;可根据客户的不同需求对参数进行调整。满足不同的压力、流量和不同输送介质的特殊要求;可三缸或两缸工作，实现4:1或1:1的浆液混合比的要求，该泵压力高，输出流量大，能满足高强度的注射施工。

打开混合器注浆阀门，先注水1分钟

正式注浆作业：

- 1、打开混合器注浆阀门，先注水1分钟。
- 2、如果一切正常，应迅速将两个吸浆管放到浆液池内，实施正常的注浆作业。

3、每次注浆完毕，如果不继续注浆，应立即将两个吸浆管转到清水池中，清洗注浆机内残存浆液，防止时间一长造成浆液凝固，增加不必要的麻烦。4、工作缸和进排阀体清洗干净后，应将吸浆管从水中拿出，安徽矿用注浆泵，继续开动注浆机，把工作缸和进排阀

体内的残存浆液排净，然后切断电源。

(1)吸浆笼头应全部置于液面以下，不能吸入空气，严禁将吸浆笼头去除直接用吸浆管吸浆。

(2)确保浆液搅拌均匀，矿用注浆泵型号，无大颗粒及异物进入吸浆管中。

(3)注双液浆时，应固定使用同一浆缸，严禁交替使用。(如水玻璃使用左侧浆缸，则以后每次都用左侧浆缸注水玻璃)

(4)润滑油箱中的机油不足时，应及时补充机油;控制滴油频率(10滴/分)。

(5)注浆过程中，应尽量避免中途停顿。特别是在注双液浆时更要注意，以防浆液沉积、凝固，矿用注浆泵厂家，堵塞泵内通道。

(6)注浆过程中，进浆管应尽量避免弯曲、绕圈等不利于浆液流通的现象，吸浆笼头必须完全沉浸在液面以下，确保进浆顺畅。

天津玖诚机械(图)-矿用注浆泵型号-安徽矿用注浆泵由天津玖诚工程机械有限公司提供。天津玖诚机械(图)-矿用注浆泵型号-安徽矿用注浆泵是天津玖诚工程机械有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。