

江苏简易打孔机 嘉迈机械环保材质 简易打孔机图片

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 江苏简易打孔机 嘉迈机械环保材质 简易打孔机图片 |
| 公司名称 | 德州嘉迈机械设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 德州经济技术开发区升源路318号 |
| 联系电话 | 18315829992 |

产品详情

嘉迈机械为您介绍圆法兰冲孔机正确的使用方法：

- a.将油泵和工作头用快速接头接好.
- b.选择好相应的上下模，简易打孔机批发，先装上模后装下模，装上模时先将定位螺丝拧出一定的位置后再装入下模，一定要放到位，再将定位螺丝拧紧即可作业。
- c.放好工件，江苏简易打孔机，关紧油泵回油螺丝，板动手柄，直至工作完成后松开回油螺丝，如冲较薄的金属板材时一定要将退料垫插入退料脚架和工件的中间，否则工件会卡在模上。

简易打孔机的工作流程：

- 1、根据加工的尺寸大小，加工孔的数量，连接板冲孔机，简易打孔机图片，加工孔的尺寸，加工孔位置数据等制作固定夹具。把夹具和自动转盘紧固。
- 2、在控制电脑内设定好加工数据。
- 3、把需加工的材料固定在自动转盘上。

4、启动机器，简易打孔机定做，机器根据电脑指令和加工数据一次性完成打孔、钻孔、铣孔、通孔、盲孔、多孔、高低孔等加工程序。

圆法兰冲孔机在使用时需要注意的事项：

- 1、液压冲孔机配套电动泵的系统压力出厂前已校调为63MPa范围内，用户不可随意调整。
- 2、冲孔机装配上、下模时，必须型号一致，上模固定套一定要拧紧。
- 3、在使用的过程中应注意加油和放气。
- 4、不得在有腐蚀性物质的场所作业或存入等等。

圆法兰冲孔机使用注意事项：一定要检查外部，配件是否安装正确的，电源连接是否正确，液压油是否加到位，电机是否可以正常运转，在使用前一定要检查，鉴定和试运行，监测机械设备的技术功能性，操作人员，事先必须详细阅读技术说明书，了解机械设备技术性能，掌握技术操作规程。不能存在野蛮施工的行为，使用中一定要定期检查电源，油位。

江苏简易打孔机-嘉迈机械环保材质-简易打孔机图片由德州嘉迈机械设备有限公司提供。江苏简易打孔机-嘉迈机械环保材质-简易打孔机图片是德州嘉迈机械设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理。