

气动振动盘 怡合达振动盘制造 气动振动盘供应商

产品名称	气动振动盘 怡合达振动盘制造 气动振动盘供应商
公司名称	天津怡合达振动盘制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰区宜兴阜小房道北侧八街轻工电子园
联系电话	18822245788 18822245788

产品详情

振动盘速度不稳定原因分析

振动盘速度不稳定原因分析？

在振动盘的实际使用过程中有时也会碰到振动盘振动速度不稳定，速度时快时慢等现象，为什么会发生这种现象？与您一起来探讨一下振动盘速度不稳定原因分析。

- 1.弹簧坏了
- 2.振动盘底部过薄
- 3.电网的波动
- 4.太多零件（振动盘满盘时振动的性能和很少零件时的性能会有差异）
- 5.盘里面有碎片
- 6.设备线圈的空气间隙应尽可能小
- 7.机器零件的振动板过快。
- 8.地面或支撑平面不平稳或不水平

9.物料变化，应该重建磁盘和可调式底盘

10.零件不规则：超差，弯曲，油等。

11.盘和底座紧固螺丝不紧或不正确的地方。

12.振动盘用气吹场合可能有一些问题，可能存在：气压不稳，空气污染，水或油，这些污染物可能在振动板的表面，使进给速度缓慢甚至不走。空气必须清洁，干燥，与一个独立的调节器，滤波器。

13.调整不当的底盘

14.振动盘表面有缺陷，缺乏硬度，如果悬挂设备表，可以引起振动太弱，气动振动盘，台面厚度应在1-1/2”，所以没有振动，圆柱式支腿必须配备一个三角形的支撑件。

15.振动盘控制器需要调整的功率波动。在去适应电网应采用灵活的软管，气动振动盘哪家好，不要使用刚性管可以减少进料性能。

16.材料的问题(线圈厚度，硅钢片材料);电磁线圈模式。

振动盘的用途解析

振动盘的用途解析

1、产品自动排序。

振动盘有一个很强大的功能就是帮我们的产品自动排序，以实现下一步的需求，比如自动取料或自动上料等功能。

2、产品筛选。

振动盘除了可以对产品进行自动排序外还可以对一些简单的产品进行筛选，比如筛选出规格不同的螺丝，不过要求比较高的靠振动盘是很难完成的，可以考虑定制一套机器。

3、自动上料。

日常生活中用到振动盘的功能应该是振动盘的自动上料了，所以很多时候人们也称振动盘为自动上料振动盘，气动振动盘供应商，他可以把产品按照一定的规律摆放到的位置，这个在自动化产品中是经常用到的。

如何安装震动盘

- 1、打包装时检查整机及随附件是否符合装箱单。
- 2、是检查主机各部位固件是否有松动。
- 3、是安装时一定要使减震元件处于相对应位置。
- 4、是震动盘高度及水平调整后，将底座聚固在固定板或支架上。
- 5、是震动盘出口连连接设备之间要留有适当间隙，以免影响震动盘正常运转。
- 6、是用电气控制盒连接震动盘电气插头，接通电源，打开开关，缓慢转动电位器，逐渐达到需要的送料数量即可，要注意的是在开机前一定要将电位器调至低值，以免损坏可控硅。

气动振动盘-怡合达振动盘制造-气动振动盘供应商由天津怡合达振动盘制造有限公司提供。气动振动盘-怡合达振动盘制造-气动振动盘供应商是天津怡合达振动盘制造有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：邵文宇。