

国内高空作业车厂家 高空 驰通汽车部件制造公司

产品名称	国内高空作业车厂家 高空 驰通汽车部件制造公司
公司名称	济宁驰通汽车部件制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东济宁市济宁经济开发区呈祥大道与嘉合路交汇处往西50米路北
联系电话	15166732283 15166732283

产品详情

使用高空起吊装置时，我们应注意什么问题

- 1、高空起吊重物前必须将支腿支上，严禁在未支腿前使用起吊装置。
- 2、起吊重物时平台上严禁载人，同时起重臂下不许有人。
- 3、在使用起吊装置时，高空，应先将上臂升起一定高度，以防工作时平台碰撞本高空车的其它部位而造成事故。
- 4、高空起吊一吨重物时，高空作业车出租，起吊臂与水平面夹角必须大于55度并参照特性曲线进行操作。
- 5、起吊重物时，必须在限定的作业范围内进行。

高空

高空在作业斗内及旋转座上都设有操纵装置，长距离控制发动机运行/终止、快速/低速档，选用电液比例阀控制臂动作，高空作业车租赁，平稳性好，运行臂可左、右360°持续转动，靠机械结构全自动保持作业槽水准，国内高空作业车厂家，主泵出现异常时可操纵紧急泵降低作业槽，具有晚间照明灯具，可吊装吊物。车子支脚独立分离、可调式、能够实现整车在不平路上涨平。整车挪动便捷，能合适狭小

的地区、小街小巷作业。商品被广泛运用于电力工程、道路路灯、市政、园林景观、通讯、飞机场、造(修)船、交通出行、广告宣传、拍摄等高处作业行业。

高空必须配备经过专门培训、考试合格、持证上岗的专1业操作人员，不得强行操作，以满足规定的使用条件。

高空操作人员必须按照机械设备的维护规定，在进行各项检查和维护后，才能启动高空作业车

工作前，检查高空作业车辆的工作范围、柴油、液压油液位等，清除阻碍高空作业车辆旋转和行走的障碍物。

禁止在发动机运行时添加燃油，添加燃油时不得溅出。

禁止在工作状态下填充液压油。

国内高空作业车厂家-高空-驰通汽车部件制造公司(查看)由济宁驰通汽车部件制造有限公司提供。济宁驰通汽车部件制造有限公司是一家从事“云梯车，高空作业车”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“驰通”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使驰通汽车部件制造在园林和高空作业机械中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！