

循环冷水机厂 循环冷水机 东华制冷设备厂家

产品名称	循环冷水机厂 循环冷水机 东华制冷设备厂家
公司名称	东莞市东华制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市长安镇乌沙工业区
联系电话	13825799084 13825799084

产品详情

冷水机一般使用在空调机组和工业冷却。在空调系统，冷冻水通常是分配给换热器或线圈在空气处理机组或其他类型的终端设备的冷却在其各自的空间，蒸汽压缩冷水机组包括四个主要组成部分：压缩机，蒸发器，循环冷水机维修，冷凝器，部分计量装置，通过蒸汽压缩式制冷循环的形式从而实现了不同的制冷剂。采用欧美进口压缩机，高EER值，噪音低，运行稳循环冷水机

中央空调主机保养方法 中央空调主机是中央空调系统的重要组成部分，用户平时对中央空调主机进行必要的保养，可以提高空调运行效率，保证空调良好的使用状态。中央空调主机怎样保养呢?下面小编为您详细介绍中央空调主机保养方法。

一、机组外观，周围清洁。检查调整安全装置。检查控制中心功能。检查启动器和继电器。检查压缩机运行状况。检查电机及运行状况。

二、检查轴封状况。水系统及热交换效果分析。检查机组的雪种充注量。油位油色油温。没过滤器芯及油压差。干燥过滤器。机组密闭性。机组附属构件联锁装置状况。

三、先关闭油过滤器两端闸阀。用气管把气排入桶里。开始不要打那么开排气阀，慢慢加大。

四、用手分别摸油过滤器两闸阀外油管，两端温度应差不多，都高于油过滤器温度，说明阀是关闭完好。

五、排完气后，用工具拆，拆到差不多脱时，循环冷水机报价，手遥动过滤器检查有无完全卸压。

六、注意，拆过滤器时手不能放在底部，正确应放在两侧。把原过滤器芯拿出，清洗干净过滤器壳，更换上新过滤器芯。

七、检查密封环，安装过滤器。小开分离器端这一个闸阀，排气约20秒钟，两端闸阀打在开益，检查过滤器密闭性。

以上介绍的中央空调主机保养的方法，循环冷水机厂，对中央空调主机进行保养，不仅可以避免很多故障的发生，还可以延长中央空调的使用寿命哦。

工业冷水机启动前的准备工作

工业冷水机启动前应先做以下工作：

- 1、首先检查电源是否正常。电源电压不应超过或低于机组额定电压的 $\pm 10\%$ ，常用的电压有3相380V、单相220V。当电压过低或过高时，不能启动冷水机。
- 2、有水系统的压缩机组，仔细检查冷却水系统和冷冻水系统是否有水、水压是否正常，冷却水、冷冻水的管路系统是否畅通。
- 3、检查工业冷水机的各种压力表、温度计、流量计、电磁阀、继电器、能量调节阀是否完好未失灵。
- 4、检查传动装置，若用带传动，其各种防护装置是否完全可靠，各种做错用具、防护用具是否齐全有效。
- 5、检查工业冷水机高压系统、低压系统的各类阀门，在起动或运转时的开关状态是否正确。
- 6、检查曲轴箱润滑油。油面不应低于指示油位，循环冷水机，也不应高于指示油位。若润滑油不够，应加足相同规格、型号的润滑油。
- 7、检查工业冷水机制冷剂系统是否有泄漏现象，润滑油系统是否漏油。
- 8、检查储液罐的液位液面是否正常，液面应保持在三分之一到三分之二之间。
- 9、阅读交接班记录，安装、修理有关记录、报告及图样。

工业冷水机所起的作用是提供工业冷冻水给设备降温，以保证产品质量的稳定，提升整个工厂的生产效率。在使用过程中，要仔细观察并倾听机组各部件发出的声音及异常，并定期对冷水机组做维护保养工作，长时间不使用机组时，应排干净管路的水，并用物品遮盖住机组等。

循环冷水机厂-循环冷水机-东华制冷设备厂家由东莞市东华制冷设备有限公司提供。东莞市东华制冷设备有限公司是一家从事“产销,安装,维护：制冷设备及配件,五金机电配件。”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“产销,安装,维护：制冷设备及配件,五金机电配件。”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使东华制冷在换热、制冷空调设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！