

高温退火炉工厂 上海韵通 高温退火炉

产品名称	高温退火炉工厂 上海韵通 高温退火炉
公司名称	上海韵通测试仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青浦区外青松公路7548弄588号14楼1层B区153室
联系电话	13681777189 17674672303

产品详情

一、验收和安装

1.用户在收到货以后，先打开箱式电炉的包装检查一下外观是否完好无损，配件是否齐全。如果没有问题，就把它安放在室内干燥的工作台或者是平台上面，处于水平状态，其控制器要避免震动，控制器不能放在距离箱式电炉过近的地方，避免控制器过热而使得其内部元件不能正常工作。

2.把热电偶插入到箱式炉里面，其缝隙可以用石棉绳进行填塞。用户可以根据所选择的箱式电炉以及控制器的型号，高温退火炉报价，根据厂家提供的接线图来连接电源线、热电偶线以及电炉线等等。在电源引入的地方要另外安装电源开关，便于控制电源。

调试

由于是新买的电炉，所以使用前要先进行烘炉，烘炉的方法如下：

1.炉温升到200 时恒温4小时，然后打开炉门让水蒸气散发。

2.200 到600 4小时（关闭炉门）。

3.600 到800 2小时（关闭炉门）。

烘炉完成后即可开始使用了，但是使用时要注意以下内容：

1、使用时炉膛温度不得超过高炉温，也不要长时间工作在额定温度以上。

2、箱式电炉工作环境要求无易物品和腐蚀性气体。

3、使用时炉门要轻关轻开，以防损坏机件。

4、在炉膛内放取样品时，应先关断电源，并轻拿轻放，以保证安全和避免损坏炉膛。在设备使用结束之后要及时从炉膛内取出样品，高温退火炉企业，退出加热并关掉电源。

5、开放炉门时不能站在当中，以防火焰喷射；

6、要定期检查箱式电炉温度控制系统的电器连接部分的接触是不是好的，尤其要注意加热元件的每个连接点的连接有没有紧固。

高温真空炉的炉门通过多级铰链固定于电炉面板上，炉门关闭是利用炉门手把的自重通过杠杆原理将炉门与炉口紧闭，高温退火炉，开启时只需将手把锁往上提出，胶钩往外拉开，将炉门置于左侧即可。另外炉口下端有与炉门连锁安全开关，当炉门开启时，电炉电源自动切断，以保证安全操作；外形均为长方形，炉壳系用角钢及钢板折边焊接制成；高温真空炉的炉膛是耐火材料制成的炉膛，加热元件置于其中，而高温马弗炉炉膛与炉壳间用保温材料砌筑隔热。高温真空炉的控制系统采用电40段程序控温系统，移相触发、可控硅控制。高温退火炉工厂-上海韵通(在线咨询)-高温退火炉由上海韵通测试仪器有限公司提供。上海韵通测试仪器有限公司为客户提供“高温炉,升降炉,管式炉,气氛炉等”等业务，公司拥有“上海韵通”等品牌，专注于工业锅炉及配件等行业。，在青浦区外青松公路7548弄588号14楼1层B区153室的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：李同生。