

启动器SHR PR 185KW现货供应 浙江偲海

产品名称	启动器SHR PR 185KW现货供应 浙江偲海
公司名称	浙江偲海电气设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇后西垟村健达路84号
联系电话	13075781139 13075781139

产品详情

有的软起动器具有多种内置的保护功能，如失速及堵转测试、相间平衡、欠载保护、欠压保护过压保护等，对电机而言起到了进一步的保护作用。设计时应根据具体情况通过编程来选择保护功能或使某些保护功能失效。《低压配电设计规范》规定：突然断电比过负载造成的损失更大的线路，其过负载保护应作用于信号而不应作用于切断电路。对于消防泵控制系统，消防泵电机的保护就不是重要问题，可通过编程使某些保护功能失效，启动器SHR-PR-185KW现货供应，仅动作于信号。

智能软起动器的容量为什么要增加？必须增加智能软起动器容量的情况主要有以下几种：电机用于连续变化负载或间歇负载，周期短。有些负荷太重，或者电网容量太小。启动时，电机启动时间过长，导致软起动器过载跳闸。在不损坏电机的前提下，可以适当扩大智能软起动器的容量。过渡过程中冲击电流大的负载可能导致过流保护，可通过适当加大智能软起动器的容量来解决。

大功率三相异步电动机一般情况下不能直接启动，需要到启动器启动。启动器按操作方式分为手动和自动两类。交流电动机的手动启动器中比较常用的有星-三角启动器，它属于启动方式。在启动时，先将交流三相电动机的绕组接成星形，使每相绕组的外加电压降低为相电压，以减小启动电流的冲击。热自藕启动是指通过自藕变压器在启动时降低电机电压，同时降低启动电流。

启动器SHR-PR-185KW现货供应-浙江偲海(在线咨询)由浙江偲海电气设备有限公司提供。浙江偲海电气设备有限公司是一家从事“电机保护控制器、软启动器”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“偲海”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使偲海电气在其它中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！