

# 真空泵滤芯如何更换

产品名称	真空泵滤芯如何更换
公司名称	固安县新兴产业示范区腾润滤清器厂
价格	.00/件
规格参数	型号:0532140160 规格:72*500 适用泵型号:RA0400B等
公司地址	河北省廊坊市固安县新兴产业示范区中公由村（经营场所）
联系电话	15311306682

## 产品详情

### 真空泵冒烟和喷油解决方法

我们在使用真空泵时可能会遇到各种问题，比如冒烟和喷油，这时我们需要有一定的处理经验，接下来给大家介绍一下相关的事项。1，冒烟，如果是泵刚刚开始运转就有冒烟的现象，属于正常现象，如果长时间在冒烟就是不正常了。解决之道：冒烟说明泵的进气口外，包括管道，阀门，容器有修理的情况。捡漏以后处理了，冒烟就会结束。2，喷油，说明进气口外有大量的漏点，甚至是进气口暴露大气。解决之道：封住泵的进气口使泵运转，如果不喷油的话，说明有漏点，排气阀片损坏，检查排气阀片是否损坏，更换坏的排气阀。大家在遇到真空泵的冒烟和喷油的情况时可以参考以上内容，掌握一些问题的解决办法是非常有必要的，可以快速进行排除，保证工作顺利进行。