

欧梅赛机械厂家 取暖板式换热器厂家 南昌板式换热器厂家

产品名称	欧梅赛机械厂家 取暖板式换热器厂家 南昌板式换热器厂家
公司名称	山东欧梅赛机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市长清区张夏工业园
联系电话	13325112046 13325112046

产品详情

假如只靠几个板型来达到全部工作状况，毫无疑问做不到传热与压力降的组合。选型合理的板式换热器不但能减少机器设备Z初的投资花费，更能减少机器设备的运作花费，以采暖为例子，采暖141天，共需采暖3384钟头，如能挑选适合的板式换热器，使压力降减少，循环泵的输出功率减少5KW，每一年就可节省能源16920千瓦时，节费水电费1692零元。

根据之上剖析，在挑选板式换热器时，不仅要考虑到机器设备的投资花费，更要考虑到包括运作花费以内的项目投资期成本费。因而板式换热器的压力降高低很关键。

板式换热器工作原理

1、特点

节能：板式换热器的整体工作效率非常高，比一般管壳式的出3倍之多。

结构紧凑：板式换热器的结构由板片紧靠排列，占据空间面积小。同单位换热面积的情况下比管壳式换热器小很多。

清洗容易：经过长期工作，肯定要进行清洗作业。板式换热器由于采用夹板固定，所以其拆装便利，不锈钢板式换热器厂家，清洗过程简单。

使用寿命长：板式换热器板块材质由锈钢和钛合金板片压制而成，可抗各种酸性腐蚀，还不容易老化。

适应性强：板式换热器可以通过增加金属板，从而改变功率大小，这样就可以适用各种工艺要求。

2、工作原理

板式换热器的不锈钢金属板材在安插组装式，采用相互倒置的模式，这样就可以形成一个网状触点，从而让通道内的流体变成网状流体。以至于流体从一端流入另一端想成一个单向流通回路，又或者逆向形成对角流，以达到传热的目的。

板式换热器使用前的注意事项有哪些？

- 1、先在启动前，先检查板式换热器的管路是否为单向运输，这一目的是为了为了防止发生串液。
- 2、检查板式换热器内部是否有杂质或者污垢，要及时清理干净，以防发生堵塞，将出口阀门打开，进口阀门关闭。
- 3、检查换热器内部以及所有的配件，固定管板式换热器厂家，有无腐蚀、生锈、损坏现象。

板式换热器使用中注意事项有哪些？

- 1.在板式换热器使用时，首先要检查整体设备使用情况，以及密封垫片。如果在使用时发生故障，要及时停止，作好记录进行设备的维修，在这里康景辉小编已经给大家整理了有关板式换热器的维修方法，可以进行借鉴浏览。
- 2.确保介质内有无杂质并检查浓度，在使用过程中，如果出现高压介质，说明设备内部已经发生渗液现象。
- 3.压力表以及各个配件的使用情况都要进行仔细观察，发现问题时，可根据具体情况进行修整，由于大多数设备设置值较大，发生问题可能性较低，压力表会自动停止。
- 4.在完成工艺流程之后要缓慢的关阀门，取暖板式换热器厂家，不要直接拔电源造成设备损伤，南昌板式换热器厂家，减少使用寿命。

板式换热器使用后注意事项有哪些

当设备使用完，要关闭各个泵，关电源，并将设备内部的所有介质都要排出，如果介质在设备内部长时间的停留，会发生化学反应，管道及设备会被腐蚀，如果存在空气反应，要打开排气阀门，后要对设备进行保养。

欧梅赛机械厂家(图)-取暖板式换热器厂家-南昌板式换热器厂家由山东欧梅赛机械设备有限公司提供。山东欧梅赛机械设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！