

波纹管线束怎么画 波纹管 青岛宏顺兴工贸

产品名称	波纹管线束怎么画 波纹管 青岛宏顺兴工贸
公司名称	青岛宏顺兴工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市城阳区惜福镇王沙路1370号
联系电话	13869856874

产品详情

青岛宏顺兴工贸有限公司是青岛市生产汽车用线束总成的厂家，现有全电脑切线剥线机，全自动压接机、全电脑检测台等一整套线束加工设备。设备齐全精良，技术力量。公司在一九九五年就通过了ISO9001认证，在2002年又通过了ISO9001的2000版认证，为了使公司的产品再上一个新台阶，公司又在2003年12月份通过了中国质量认证中心的CCC认证。2008年通过TS16949认证。

汽车线束的布线：

汽车线束厂家的技术员根据线束图做成线束排线板后，工人就按照排线板的规定来截线排线了。整车主线束一般分成发动机(点火、电喷、发电、起动)、仪表、照明、空调、辅助电器等部分，波纹管，有主线束及分支线束。一条整车主线束有多条分支线束，pvc线束和波纹管线束谁好，就好象树杆与树枝一样。整车主线束往往以仪表板为部分，前后延伸。由于长度关系或装配方便等原因，一些汽车的线束分成车头线束(包括仪表、发动机、前灯光总成、空调、蓄电池)、车尾线束(尾灯总成、牌照灯、行李箱灯)、篷顶线束(车门、顶灯、音响喇叭)等。线束上各端头都会打上标志数字和字母，以标明导线的连接对象，操作者看到标志能正确连接到对应的电线和电气装置上，这在修理或更换线束时特别有用。同时，电线的颜色分为单色线和双色线，颜色的用途也有规定，一般是车厂自订的标准。我国行业标准只是规定主色，例如规定单黑色于搭铁线，红单色用于电源线，不可混淆。

汽车线束的结构和功能：

汽车低压线束是由导线、连接器、端子、卡钉、护套、胶带、波纹管、PVC管、支架、热缩套管和熔断丝盒等材料构成的总成。线束相互连接并传输电能和电信号给汽车上的电子电器，有着“汽车神经”的形象称号。各个线束在整车中的功能不同，波纹管线束怎么画，由此分为主线束、座舱线束、仪表板线束、门线束、顶棚线束、发动机线束等。青岛宏顺兴工贸有限公司--汽车线束总成生产厂家。公司现有固定资产500余万元，建筑面积20000平方米，年生产能力在10万套以上。现有全电脑切线剥线机，全自

动压接机、全电脑检测台等一整套线束加工设备。设备齐全精良，技术力量。

汽车线束干区的设计要求

除湿区外的其余部分都为干区。位于此区域的线束包含仪表线束，顶棚线束，左地板线束，波纹管线束分流卡扣，右地板线束。这些线束插件不需要做防水设计，但是对于直接和室外接触的部位，需要采用带密封的扎带卡扣，过孔用橡胶件进行密封，避免室内进水。青岛宏顺兴工贸有限公司2001年改制为民营企业，他的前身是创建于1980年9月的青岛黄海配件厂，是青岛市生产汽车用线束总成的厂家。公司固定资产500余万元，建筑面积20000平方米，年生产能力在10万套以上。

波纹管线束怎么画-波纹管-青岛宏顺兴工贸由青岛宏顺兴工贸有限公司提供。波纹管线束怎么画-波纹管-青岛宏顺兴工贸是青岛宏顺兴工贸有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张发东。