

# 螺杆压缩机奔油维修压缩机润滑油更换服务

产品名称	螺杆压缩机奔油维修压缩机润滑油更换服务
公司名称	北京德源顺利制冷设备有限公司
价格	8000.00/件
规格参数	品牌:比泽尔 制冷剂:R22 产地:北京
公司地址	北京市海淀区马甸东路19号19层2202
联系电话	010-57100835 13301029485

## 产品详情

北京德源顺利制冷设备有限公司坐落于北京顺义牛栏山镇附近工业区是一家从事压缩机维修的企业。螺杆压缩机 活塞压缩机 电机 中央空调维修保养，冷库机组 并联机组 一体机 制冷剂 冷冻油 制冷配件 二手压缩机销售。水地源热泵机组 冷水机组 离心机组保养等业务。

压缩机故障如：电机烧毁，绝缘老化，压缩机进水抱轴，不增载，排气温度高，喷油，运转出现尖叫，螺杆磨损 压缩机过热 报高压等常见的故障均可维修或者更换二手压缩机。欢迎来电咨询，公司全体同仁竭诚为您服务。

价格仅供参考具体请根据实际情况为准

制冷压缩机的润滑油应该外表是透明清澈的,即便是在长期的运行后也应该是保持透明清澈.在运转制冷设备正常并且设备安装正常的情况下,润滑油可以长期使用无需更换.

润滑油变黑是因为在管道系统中有脏污或者是因为压缩机的排气温度较高引起了油的分解.干燥度和真空

度不足也会引起润滑油的分解和变黑,对于变黑或者分解的润滑油必须要更换. 如果发现污垢特别严重,建议拆开压缩机的底盘,清洗曲轴箱和底盘.经过拆洗的压缩机再次启动前必须先抽真空.如果没有拆除底盘的必要,可以从加油孔或者回气冷却压缩机中安放滤网或曲轴箱加热器的孔道放出润滑油.当从加油孔放油时,要先关闭压缩机吸气阀,让曲轴箱表压降至约0.1bar,并关闭排气截止阀.小心的放松加油孔螺栓以降低曲轴箱剩余压力,将一个铜管通过加油孔插至曲轴箱底部,孔口用有中心孔的锥形橡胶塞或类似物体密封.铜管能弯曲自如而有足够的长度深入曲轴箱.打开吸气截止阀使曲轴箱表压升至约0.3~0.4bar时再关闭.由于铜管在曲轴箱外的开口低于曲轴箱底部,润滑油将通过铜管连续不断地流出直至曲轴箱内的油被排空.曲轴箱中剩余的制冷剂压力可以很好的阻止空气还有脏物的进入.打开吸气截止阀1~2秒钟吹洗曲轴箱后再关闭并立即旋紧加油孔螺栓.压缩机就可以重新加油了.由于机器运转后部分被制冷剂吸收的润滑油仍留在系统中,所以再次加油量要比加油量少,润滑油被排空后的再次加入量参见压缩机说明书.