

屏蔽泵帝国0405S止动垫圈片 正宏泵业 西藏0405S

产品名称	屏蔽泵帝国0405S止动垫圈片 正宏泵业 西藏0405S
公司名称	淄博正宏泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市博山区白塔工业园
联系电话	13853345500

产品详情

屏蔽电泵适用于输送不含固体颗粒，有腐蚀性、巨毒性、及挥发性大的液体，可广泛用于化工、石油、纺织，冷藏及食品加工等部门。

(一)、性能范围：

流量：2.55 ~ 12.5M3 (立方米/小时)

扬程：32 ~ 53.5m (米)

输送介质温度：-40 ~ 40

压力级别：1.56Mpa (16kg/cm²)

(二)、配带屏蔽电机：

额定电压：380V

绝缘等级：E级

定子绕阻温度：电阻法测定95 ，热电偶法测定115

工作地点： 1000m

配带屏蔽电机分为普通型 (JP) 和隔爆型 (BJP)

2.维修屏蔽泵

3.屏蔽泵配件

4.屏蔽泵附件

屏蔽电泵出现的一些故障该如何判断原因。屏蔽电泵给大家指出了六个比较常见的故障，这样可以帮助使用者能够快速找到问题所在：

一、轴承内径磨损，轴套、推力盘磨损并颜色变黑，说明电机腔内气体没有排净、缺液或空转，需更换备件。

二、泵体口环和叶轮口环有磨损，说明轴承内径过量磨损，屏蔽泵帝国0405S调整垫圈片，需更换轴承。

三、后轴承端面与推力盘表面磨损，前部轴承、推力盘无磨损，说明轴推力向后，有可能流量过大，检查是否出口阀开启过大。

四、叶轮前盖板与泵体有磨损，说明前轴承端面过量磨损，需更换轴承。

五、前轴承端面与推力盘表面磨损，后部轴承、推力盘无磨损，屏蔽泵帝国0405S内衬套，说明轴推力向前，泵处于缺液状态。检查入口过滤器是否堵塞、系统是否供液不足、泵是否发生汽蚀。

六、定、转子屏蔽套磨损，而轴承内径尺寸没有超过极限值，说明有异物进入电机腔内，西藏0405S，检查入口过滤器有无损坏。

一般的，合格的产品，在使用过程中不会产生故障，屏蔽泵帝国0405S止动垫圈片，如果故障产生的话原因就在于操作方法和工作环境中，需要用户仔细的阅读使用手册，本文由屏蔽电泵提供。

化工屏蔽泵的启动是按照一定的步骤进行的，这样才能避免因操作不当而导致泵破损，延长它的使用寿命，那么，该泵的启动步骤是什么呢？下文将为您作详细介绍，有需要的朋友可以来看那一下！

1.启动化工屏蔽泵，当出口压力表读数达到额定扬程的1.2倍时，慢慢打开出口阀门。

2.测定排气压力和吸入压力，观察泵压力和电流是否正常，运转声音和振动是否达到要求，逆循环管路流量和旁通管路流量是否畅通，达到要求。

3.排出压力过小时，泵为逆运转。

屏蔽泵帝国0405S止动垫圈片-正宏泵业-西藏0405S由淄博正宏泵业有限公司提供。屏蔽泵帝国0405S止动垫圈片-正宏泵业-西藏0405S是淄博正宏泵业有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：胡先生。