

厂房防火墙 聊城厂房防火墙 济南源恒建材承接

产品名称	厂房防火墙 聊城厂房防火墙 济南源恒建材承接
公司名称	济南源恒新型材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市济阳济北开发区正安路42-1
联系电话	15866784345 15866784345

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：济南源恒新型材料有限公司

蒸压加气混凝土板的安装方法如下：

- (1) 需要先检查施工地点是否有施工条件，检查圆梁和导向壁的错位情况。
- (2) 用激光水平检测内墙ALC防火板的定位控制线，根据控制线调整板材的位置。
- (3) 将板材运送到的设置场所，运输时要两人合作，厂房防火墙价格，注意运输过程中不要损坏板材。
- (4) 在板材侧边及梁底位置涂抹板材用粘结剂，实现粘结剂涂抹均匀。
- (5) 板材的一端用胶带固定，用卷扬机提起板材，吊起操作需要由比较好的工作人员把控。拉起时，仔细观察情况，聊城厂房防火墙，板材下端禁止站人。每天施工前检查卷扬机钢丝绳和吊带的磨损情况，发现磨损严重要及时的维修。
- (6) 板材被拉起后，在中间左右各安装一个下端用的撬棒，撬开到规定的位置。板材的较大高度达到了6米，因此需要室内的可动架子，当可动架子被推到规定位置时，下端需要刹车。
- (7) 板材移动到规定位置后，用撬棒调整板材的水平 and 垂直度。再用撬棒压住上面，在板材下面打入斜木塞，以1：3缝合水泥砂浆。用2米的软垫和铝框架检查板材的平坦度和垂直度，不大的偏差用橡胶锤进

行微调就可以。上端用角钢的打入钉子进行固定，间隙用粘接剂堵塞。下端木栓在砂浆节点变硬后，需要取出同质砂浆进行补充。

蒸压加气混凝土板墙的适用范围

混凝土板墙早已是大家耳熟能详的新型绿色墙板、具备隔热、保温等许多比较好的性能。但是具体的能够应用在什么地方可能还并不是很清楚，厂房防火墙施工队伍，接下来我来分享一下混凝土板墙较常用的地方，希望通过我的分析可以帮到大家。

1. 类产品比较适用于中档建筑内隔墙， 类产品比较适用于中档及较建筑内隔墙。
2. 比较适用于各类钢结构、钢筋混凝土结构工业与民用建筑的外墙、内隔墙、屋面。部分混凝土板还可用于低层或加层建筑楼板、钢梁钢柱的防火保护、外墙保温等。
3. 适用于非区及抗震设防烈度为6度至8度地域。内隔墙建筑构造参见国家建筑标准设计图集J111~114《内(隔)墙建筑构造》。

蒸压加气板又称蒸压轻砂加气混凝土板，是以硅砂、水泥、石灰为主要原料，经防锈钢筋加固，高温、高压、蒸汽养护而成。对于蒸压加气板施工工艺，如不了解，请联系ALC板批发厂家。

蒸压加气板施工工艺原理：通过严格控制蒸压加气板的运输、加工、搭板、拼接等环节，根据隔墙电气沟的位置，优化蒸压加气板的布置，以满足外观完整、接缝干净、严密可靠、垂直度和平整度的要求。

蒸压加气板施工工艺为：清理基层放线 安装U型卡 安装ALC板立板及接缝处涂胶 水电钻孔 补孔 拆开底缝木楔修补 粘接底板

蒸压加气板施工工艺操作要点

- 1) 基层清理放线：蒸压加气板的固定端为板的顶部和底部。基层清理时，应将上、底板清理干净，用激光水准仪将上、底板弹在线上。
- 2) 用U形夹固定间隙。U形夹设置在两块板的接缝处，宽度间距为600mm。U型卡应事先除锈并刷防锈漆。
- 3) 蒸压曝气机立板安装及接缝胶的应用：安装前应根据现场情况对立板的布置进行优化。安装前，板的两端应留有10-15mm的间隙，以便于调整和移动。接缝应密实饱满，无缝隙。

将u形面板的侧面卡入u形面板的顶部，然后将其卡入顶部。调整好底部位置后，用木楔加固。喝完后，用砂浆填塞接缝。

当板上开孔小于600mm时，考虑到蒸压曝气机易损坏及固定方式，应在两加气板连接处设置开孔，以减小单板的损伤面积，优化孔处的应力状态。

当板上开孔大于600mm时，应在孔顶加隔板过梁。

- 4) 底板粘结：板底用木楔加固，调整隔板位置，然后用1:3水泥砂浆填塞

5)

拆下底缝楔块并修补：待隔板的胶粘剂和端部填充部分达到强度要求后，方可拆除楔块，修补楔上的孔

6) 水电凿子：钻孔前应先确定孔径，避免因开孔过大而造成板块碎裂

厂房防火墙价格-聊城厂房防火墙-济南源恒建材承接由济南源恒新型材料有限公司提供。济南源恒新型材料有限公司在水泥及制品这一领域倾注了诸多的热忱和热情，济南源恒建材一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：刘经理。