

潍坊市同顺恒化工设备 碳化硅升膜蒸发器

产品名称	潍坊市同顺恒化工设备 碳化硅升膜蒸发器
公司名称	潍坊市同顺恒化工设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市寿光市侯镇
联系电话	15953613067 15953613067

产品详情

换热器轴流风机的检修

- 1、检查换热器各润滑部位的油位、油质情况，视情况加油、加脂或更换。
- 2、拆卸并检查换热器叶片、轮毂；检查、调整叶顶与风筒的间隙；叶片称重并对整个叶轮作静平衡校验。
- 3、检查轴承及O形橡胶圈等易损件。
- 4、检查换热器风机传动系统，调校半自调、自调风机的操作系统。
- 5、检查、修补机座和基础，检查或更换地脚螺栓，校验机体水平度。
- 6、对换热器电机进行检查、修理和加油，并对风机机组进行必要的防腐处理。

换热机组泄漏发生后的处理措施当发生泄漏时，供水压力降低并且锅炉的供水减少。因此，碳化硅升膜蒸发器厂家，当发现换热机组管道系统泄漏时，应立即停止热交换器以减少管道的损坏并减少损坏。当换热机组停止运行时，检查高加号是否泄漏并找到消除它的方法。对于端口泄漏，应先将原焊缝金属刮掉然后进行修复，并进行适当的热处理以消除热应力：对于管道本身的泄漏，应首先检查换热机组管束泄漏的形式和位置。

换热机组应选择适当的管道阻塞过程，插上管子的两个端口。无论堵塞过程如何，为了确保堵塞管的质量，必须对堵塞管的末端进行良好处理，使得管孔是圆形的，并且是干净的并且与插头有良好的接触。在换热机组管和管板之间的接合处出现裂缝或腐蚀的情况下，曲靖碳化硅升膜蒸发器，必须除去原始管材料和焊接金属以使塞子与管板紧密接触。

换热器拆卸前的准备：

- 1、熟悉、了解换热器运行状况，碳化硅升膜蒸发器采购，备齐必要的图纸资料。
- 2、准备好必要的检修工具、检修备件、材料等。
- 3、进出口阀门关闭，介质已排放干净，符合安全检修条件。
- 4、填写换热器检修作业票或设备交出单。
- 5、选择有检修资质的施工单位。
- 6、参加换热器检修人员和相关人员已进行安全教育。
- 7、换热器检修工程应符合安全、环保等方面管理要求。

潍坊市同顺恒化工设备-碳化硅升膜蒸发器报价由潍坊市同顺恒化工设备有限公司提供。潍坊市同顺恒化工设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！