

换热器生产厂家，冷凝器制造厂家，菏泽花王容器

产品名称	换热器生产厂家，冷凝器制造厂家，菏泽花王容器
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

换热器生产厂家，冷凝器制造厂家，菏泽花王容器从对地面辐射供暖的安全、寿命和舒适考虑，规定供水温度不应超过60。根据国内外技术资料从人体舒适和安全角度考虑，本条对辐射供暖的辐射体表面平均温度作了具体规定。换热器生产厂家，冷凝器制造厂家，菏泽花王容器本条是关于低温热水地面辐射供暖地面表面平均温度的规定。应改善建筑热工性能或设置其他辅助供暖设备，减少地面辐射供暖系统负担的热负荷。换热器生产厂家，冷凝器制造厂家，菏泽花王容器地面的表面平均温度若高于表5.4.1的高限值会造成不舒适，此时应减少地面辐射供暖系统负担的热负荷，采取改善建筑热工性能或设置其他辅助供暖设备等措施满足设计要求。现行行业标准《辐射供暖供冷技术规程》JGJ 142给出了校核地面的表面平均温度的近似公式。

5.4.3 本条规定了低温热水地面辐射供暖的有效散热量的确定。加热管在整个房间内等间距敷设，而室内设备、换热器生产厂家，冷凝器制造厂家，菏泽花王容器家具等地面覆盖物对供暖的有效散热量的影响较大。因此本条强调了地面辐射供暖的有效散热量应通过计算确定。在计算有效散热量时，应重视室内设备、家具等地面覆盖物对有效散热面积的影响。5.4.4

本条是关于供暖辐射地面绝热层设置的规定。1 向土壤的散热应为无效散热，因此土壤上方应设绝热层。换热器生产厂家，冷凝器制造厂家，菏泽花王容器为保证绝热效果，规定绝热层与土壤间设置防潮层。3 对于地面辐射供暖，一般不允许向下层传热，换热器生产厂家，冷凝器制造厂家，菏泽花王容器所以本款首先强调应设绝热层。5 对于潮湿房间，在混凝土填充式供暖地面的填充层上、预制沟槽保温板或预制轻薄供暖板供暖地面的地面面层下设置隔离层，换热器生产厂家，冷凝器制造厂家，菏泽花王容器以防止水渗入。