

工程投影机接口 盘龙区投影机接口 正亚接口投影机租赁

产品名称	工程投影机接口 盘龙区投影机接口 正亚接口投影机租赁
公司名称	云南正亚科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市五华区美丽家园美欣阁二楼1-202 室(小菜园立交桥旁)
联系电话	18388133696

产品详情

手机投影仪注意事项

根据安装环境选择合适的幕布尺寸

投影仪的幕布尺寸一般建议不低于100寸，因为目前80寸的液晶电视已经很多了，小尺寸的幕布不仅很难达到身临其境的效果，还会增加很多设计安装调试的麻烦。通常来说，30平米的居室，盘龙区投影机接口，安装16:9的120寸-133寸幕布是可以的。

云南正亚科技有限公司是一家一直致力于投影机销售以及投影机维修，投影机灯泡批发零售与投影机体内各零部件深度维护清洗，大中小型投影机，幕布租赁的设备公司。同时我们还能提供各类多媒体教室，投影安装、拼接融合工程的建设。

18. 使用完后，没把电池从遥控器取出，下次使用时没电鉴于以上，在遥控器使用完时，把电池取出，投影机usb接口，避免下次使用时没电。

19. 投影机有动作但画面没有投射出来可能是灯泡的问题，将灯泡取出来看看是否有损坏。

20. 主电源一直没有电检查电源的保险有无问题，若没有问题就是电源供应器损坏。

21. 投射图像偏色先检查VGA电缆，看有没有插好或接头的针有没有坏掉，若没有，那可能就是光学系统有问题。

22. 有画面没有信号先检查连接线，投影机vga接口，再检查投影机信号选择是否与信号源一致，若还是没画面，再检查计算机是否正常传递了信号。

云南正亚科技有限公司是一家一直致力于投影机销售以及投影机维修，投影机灯泡批发零售与投影机体内各零部件深度维护清洗，大小型投影机，幕布租赁的设备公司。同时我们还能提供各类多媒体教室，工程投影机接口，投影安装、拼接融合工程的建设。

一般投影机开机、关机都是将电源按钮按两下，而关机要花3~5分钟，主要是为了散热，不然机器里面温度过高，或突然断电，对投影机寿命都有影响。

至于信号切换，如果是台式机插上线就会显示图像；笔记本则得同时按FN+F4（或者是F3，总之是F1~F12之间的某一个键），然后就会切换到投影机上；

有些投影机，上面会有个COMPUTER按钮，直接按下这个，就会直接切换到投影机上，不用碰电脑。

云南正亚科技有限公司是一家一直致力于投影机销售以及投影机维修，投影机灯泡批发零售与投影机体内各零部件深度维护清洗，大小型投影机，幕布租赁的设备公司。同时我们还能提供各类多媒体教室，投影安装、拼接融合工程的建设。

工程投影机接口-盘龙区投影机接口-正亚接口投影机租赁由云南正亚科技有限公司提供。云南正亚科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！