

2000型带式压滤机 潍坊兴盛压滤机 北京带式压滤机

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 2000型带式压滤机 潍坊兴盛压滤机 北京带式压滤机 |
| 公司名称 | 潍坊市兴盛机械有限责任公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省安丘市央赣路中段 |
| 联系电话 | 15095107188 |

产品详情

在调试带式压滤机设备时，用户需要注意以下要点：

- 1、首先，用户需要先去启动带式压滤机加药箱搅拌机，配制好所用药剂。
- 2、其次，还应该注意的要点内容就是压滤机开机前，需要注意检查压滤机周边环境，严禁无关物品放在滤带上，并防止周边物品挤入滤带。
- 3、然后，我们还需要去检查设备的空气压缩机，将上下滤带松紧开关调至胀紧位置，待滤带胀紧，3000型带式压滤机，开启电机电源，北京带式压滤机，启动转速开关电源，慢慢增加转速，并检查滤带是否有走偏等现象。
- 4、在确定压滤机设备可以正常进行工作后，我们需要开启反冲洗水泵，将滤带冲洗一遍后即可开启污泥泵及药剂输送泵。调整药剂剂量及污泥输送速度，至搅拌后，进入滤带的污泥呈现絮凝状态即可。

带式压滤机各种滚轮的用途:

一、预压脱水多孔辊

带式压滤机预压脱水多孔辊是由辊面均匀分布的小孔组成的、过滤水里外都可以排出的大脱水辊，污泥经过挤压后初步形成滤饼。

二、高压脱水辊

带式压榨机高压脱水辊是由若干个不同直径的辊筒组成，辊筒表面包天然橡胶或PE，两条滤带呈立式S形依次缠绕于辊筒之间，辊筒的直径由大逐渐减小，形成一定的压力递增，使物料所受的压力由小逐渐增大，在挤压力和剪切力的作用下，逐步形成较干的滤饼。

三、对夹挤压辊

经过高压的滤饼若仍不够理想，带式压滤机在砂石厂的应用，还需进行强力对夹辊挤压，使污泥达到大程度的固液分离。每组对夹辊为一条固定，另一条为气囊施压活动辊，活动辊外表面包硬度较低天然橡胶，以便同污泥的软接触挤压，调节合适的压力以保证污泥的通过及充分脱水。

带式压滤机的使用方法。

- 1、带式压滤机开机前，注意检查带式压滤机周边环境，严禁无关物品放在滤带上，并防止周边物品挤入滤带。
- 2、启动加药箱搅拌机，配制好所用药剂。滤带胀紧大承受0.6Mpa，建议压泥保证压力在0.3 Mpa即可。
- 3、启动空气压缩机，将上下滤带松紧开关调至胀紧位置，待滤带胀紧，（注意上下滤带压力要保持一致，防止滤带转动后跑偏），开启电机电源，2000型带式压滤机，启动转速开关电源，慢慢增加转速，并检查滤带是否有走偏等现象，如有不妥立即停机，排除故障后，再次启动。

带式过滤机设备的主要特点：具有连续生产、处理能力大、脱水效率比较高、电耗省、凝聚剂投加量低、操作管理方便等特点。设备在进行工作的时候，主要是以过滤布或滤网为介质，使料浆水平布置于过滤介质之上，充分利用料浆重力和真空吸力实现固液分离。

2000型带式压滤机-潍坊兴盛压滤机-北京带式压滤机由潍坊市兴盛机械有限责任公司提供。潍坊市兴盛机械有限责任公司是从事“稳定土拌合站,稳定土拌和站”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王经理。