

屏蔽电泵怎么 江西屏蔽电泵 博山科海机械泵业

产品名称	屏蔽电泵怎么 江西屏蔽电泵 博山科海机械泵业
公司名称	淄博市博山科海机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	博山区崮山镇南崮山北村
联系电话	13508954419 13508954419

产品详情

淄博市博山科海机械有限公司生产屏蔽泵，公司是行业老牌泵阀生产厂家，产品质量优势明显，欢迎广大客户来电咨询！

屏蔽泵产品特点:

- 1、电机与泵一体化结构，屏蔽电泵有实力，全部采用静密封，使电泵完全无泄漏；
- 2、全封闭、无泄漏结构可输送有毒有害液体物质；
- 3、采用屏蔽式水冷电机和取消了冷却风扇使该泵低噪声静音运行，适用于对环境噪声要求高的场合；
- 4、采用输送介质润滑的石墨滑动轴承，使运行噪声更低且无需人工加油，降低了维护成本；近几年轴承材质又增加有碳化硅SIC，超硬等，使用寿命优于石墨轴承。
- 5、立式结构可像阀门一样安装于

管路上，安装方便快捷，屏蔽电泵怎么收费，且维修时只需将电机与叶轮抽出即可，屏蔽电泵厂，无需拆除管路。

- 6、可以配合减震器或减震垫安装运行，江西屏蔽电泵，使电泵在运行时噪声更低。

屏蔽泵安装图、屏蔽泵结构图、屏蔽泵配件、屏蔽泵图片、屏蔽泵工作原理

屏蔽泵开泵程序

- 1、打开屏蔽泵的进口阀门，用所输送液体将屏蔽泵灌满。
- 2、稍微打开屏蔽泵的出口阀门(若泵的出口阀门没关，应先将其关小)，打开回流阀门。
- 3、观察出口压力。
- 4、泵出口阀门不动，点动按钮查看TRG（表示转动监测表）指示。指针在绿域为正常，其余区域需要停泵查找原因。
- 5、正常时，运转1~2分钟后，使泵停止运转，待数分钟后，再次操作排气阀进行排气，如此反复运转，停止，排气操作，直到气体排净为止。
- 6、待泵出口压力升压后，打开屏蔽泵出口阀门，逐步调小回流阀门，调整为所需压力指标。
- 7、屏蔽泵运行5分钟，待运转部件及压力、电流等没有异常现象后才能离开现场，并填写设备运行记录。
- 8、开泵后，DCS及时观察开泵后的流量、压力等指标的变化，发现异常及时通知现场进行处理。
- 9、屏蔽泵运转平稳后现场检查泵的压力、电流、轴承监测器、冷却水、噪声、振动汽蚀等情况。

定子绕组损坏

除和普通电机一样：过载、匝间短路、对地击穿等造成定子绕组损坏的原因外，还有因定子屏蔽套损坏而导致介质侵蚀电机绕组使绕组绝缘损坏。ze:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">?阀门或加堵盲板与工艺系统隔绝。

检修的准备以及注意事项

（1）检修前，将泵内介质排净，关闭进出口管路上的阀门或关闭循环管路、冷却系统上的阀门或加堵盲板与工艺系统隔绝。

（2）认真细致地做好管路清洗工作，经分析检验设备管道处理合格后，办理设备检修手续。宋体">）认真细致地做好管路清洗工作，经分析检验设备管道处理合格后，办理设备检修手续。

屏蔽电泵怎么收费-江西屏蔽电泵-博山科海机械泵业(查看)由淄博市博山科海机械有限公司提供。淄博市博山科海机械有限公司为客户提供“屏蔽泵,液氨泵,涡轮泵,液化气泵,液下泵,自吸自泵,化工泵,”等业务，公司拥有“淄博科海”等品牌，专注于磁力驱动泵、屏蔽泵等行业。，在博山区崮山镇南崮山北村的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：陈经理。