

湖南二手稳定土拌和站出售「多图」

| | |
|------|------------------|
| 产品名称 | 湖南二手稳定土拌和站出售「多图」 |
| 公司名称 | 潍坊市宇洋工程机械有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省安丘市景芝镇景盛工业园 |
| 联系电话 | 13675366952 |

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：潍坊市宇洋工程机械有限公司

稳定土拌和站特点

稳定土拌和站分为电脑计量式和调速计量式两种形式，二手稳定土拌和站出售，该机连续作业，配比计量准确、生产、操作简单、维修方便，适用于大流量连续作业。

组成结构

骨料配料供给系统：骨斗、电脑皮带称或调速皮带秤、水平皮带机；

粉料供给系统：粉料仓、叶轮给料机、螺旋电子称（电脑式）、螺旋输送机；

供水系统：水箱、水泵、管路、阀门、喷水器；

搅拌装置：电机、减速机、双卧轴搅拌机；

储料装置：斜皮带机、储料仓、空压机；

控制室：控制柜、显示仪表、配电盘、变频器、空调。

稳定土拌合设备采用国内外先进技术研制生产的拌和设备。它可使用生石灰、熟石灰（含水量在10-15%）、土、沙石、粉煤灰、水泥等为原料，生产水泥稳定沙砾、灰土稳定基料、可压混凝土等基层物料。

稳定土拌和设备的操作：

在稳定土拌和设备投入正常使用前，应配备好与本设备生产率相适应的上料机械装载机或数台带式输送机及用于运输散装粉料的水泥罐车)和运输车辆，并充分地配备好各种物料，以保证设备能连续、地工作。

首先，将该机转子驱动泵、转子马达、行走驱动泵、行走马达全部拆解，发现其配流盘与缸体均存在不同程度磨损。更换磨损严重的配流盘，将所有缸体与配流盘配对研磨，使其接触面贴合严密。更换泵、马达的密封件，并对泵、马达的零件进行清洗后，再将泵、马达组装。

其次，将所有胶管拆开，用气油对其内部进行冲洗。

再次，将液压油箱检查口打开，用面团将附着在油箱内表面的金属屑全部粘出。

然后，用气油将黏附在液压油散热器散热片上的油泥浸软，用高压空气将已经浸软油泥吹净。

后，将泵、马达、油管及液压油箱组装至拌和机，更换新液压油、滤芯及液压油箱的空滤器，试机后时故障消失。

湖南二手稳定土拌和站出售「多图」由潍坊市宇洋工程机械有限公司提供。湖南二手稳定土拌和站出售「多图」是潍坊市宇洋工程机械有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李经理。同时本公司还是从事二手稳定土拌合站，二手稳定土拌合站价格，二手稳定土拌合站厂家的厂家，欢迎来电咨询。