

# 天津小型打桩机施工 天津小型打桩机 坤鹏航建筑工程

产品名称	天津小型打桩机施工 天津小型打桩机 坤鹏航建筑工程
公司名称	天津市坤鹏航建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区李七庄街于台村光明路与中兴路交 口西北侧10米处院内
联系电话	15022044999 15022044999

## 产品详情

### 太阳能打桩机九大注意要点

#### 太阳能打桩机九大注意要点

- 1、卷扬机要每隔一天加注一次黄油。
- 2、太阳能打桩机铲头和夯锤中要加入适量填充物(如：沙土、铁粉、石子)以使其能达到足够重量。
- 3、要经常检查钢丝绳，若钢丝绳有破口应及时更换新的钢丝绳。
- 4、每天检查三角架顶部支撑槽轮的螺丝，天津小型打桩机，若螺丝出现松动现象要及时拧紧螺丝，以免发生故障。
- 5、打桩机停止工作后，应立即切断电源，并对太阳能打桩机和电动机进行检查、保养。
- 6、太阳能打桩机长期停用，应入库保管，电动机要做好防潮保护，控制盘上的仪表，应拆下装箱保管。

7、经常检查轴承温度及轴承盖螺钉是否有松动现象，要严格检查偏心铁块联结螺钉有无松动，防止发生事故。

8、打桩机下沉时，天津小型打桩机施工，管柱(或桩)周围严禁站人。

9、太阳能打桩机配合射水、吸泥下沉时，应与有关人员预先联系，并在工作中互相关照。

打桩机的安装、拆卸应按照出厂说明书规定程序进行

1、组成打桩机的履带式起重机，应执行本规程起重吊装及垂直运输机械第二节的规定，配装的柴油打桩锤或振动桩锤，应执行本规程桩工机械第二节、第三节的规定。

2、打桩机的安装场地应平坦坚实，天津小型打桩机租赁，当地基承载力达不到规定的压应力时，应在履带下铺设路基箱或30mm厚的钢板，其间距不得大于300mm。

3、打桩机的安装、拆卸应按照出厂说明书规定程序进行。用伸缩式履带的打桩机，应将履带扩张后方可安装。履带扩张应在无配重情况下进行，天津小型打桩机出租，上部回转平台应转到与履带成90°的位置。

## 螺旋打桩机

螺旋桩机主要由动力头，钻杆，立柱，液压步履式底盘、回转结构、卷扬机、操作室、电器系统、液压系统、托运机构等组成。在工作状态下，通过操纵液压系统，可实现行走、回转、起落立柱及桩机对位。工作时由动力头驱动钻杆、钻头旋转、卷扬机控制钻具的升降，被钻切削下的土料由螺旋片输送到地面。钻至设计深度提钻成孔，根据工法要求也可边提钻边压注混凝土（或泥浆）而成桩。

天津小型打桩机施工-天津小型打桩机-坤鹏航建筑工程由天津市坤鹏航建筑工程有限公司提供。天津市坤鹏航建筑工程有限公司在桩工机械这一领域倾注了诸多的热忱和热情，坤鹏航一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创\*\*。相关业务欢迎垂询，联系人：冯经理。