

气动单体柱注液泵 气动注液泵 昊洲矿业设备

产品名称	气动单体柱注液泵 气动注液泵 昊洲矿业设备
公司名称	山东昊洲矿业安全装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市岱岳区道朗镇
联系电话	15020830198 15020830198

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东昊洲矿业安全装备有限公司

SZ9水力升柱器产品原理：

动作：打开截止阀压力水进入驱动腔B，A腔回水经过单向阀4去往注液顶升空柱子，同时，C、D腔吸排乳化油与水混合，完成配液。支柱接顶后水源压力顶升不动支柱时，气动注液泵，背压阀5自动打开泄水，转入增压状态，E、F腔增压后的高压水继续顶升单体支柱，直至完成支护。行程终了时换向阀3自动换向，E、F腔交替输出高压。

增压缸有大活塞和小活塞，且大小活塞在同一轴线上，

水驱动力=大活塞推力=小活塞阻力

SZ9水力升柱器试车：

准备：

1 乳化油:本机储存乳化油约60 ~ 65升，气动注液泵使用方法图解，至少加入20升。

2 进出水管:进水管为KJ10接口，气动单体柱注液泵，出水管接口也为KJ10接口。

3 : KJ10矿用高压胶管。

注液常见接口为KJ10

注液建议使用带压力表的，以便观察终注入压力，气动注液泵的功能，估算初撑力。

接通水管，打开截止阀待注液排一排空气，有稳定的乳化液排出可以使用了。

SZ9水力升柱器使用;

本机无人值守，无操作阀，无需操作。需要升柱时直接使用即可。

不使用时若不关闭截止阀，会一直处于高压待命状态。使用完毕后关闭截止阀。

本机进口水压比乳化液泵站压力低，因此，升柱速度比平时慢。

本机在增压升柱阶段，泄水口有余水排出，是正常泄水。

SZ9水力升柱器储存与保养:

不用时拆除水管后，请把进水管截止阀关闭，并且把进出口都用防尘布包好，防止杂物进入，影响下次使用。

升井不用时存放地点严禁有冰冻。确有结冰危险时，可用压缩空气接进水口，往返几分钟后能把余水排出。

气动单体柱注液泵-气动注液泵-昊洲矿业设备(查看)由山东昊洲矿业安全装备有限公司提供。山东昊洲矿业安全装备有限公司是一家从事“顶板离层仪,顶板动态仪,液压回柱器,锚杆拉力计,锚索张拉机具”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“昊洲矿业”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使昊洲矿业在装卸设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！