

安徽宝特节能 上门维修空压机 铜陵空压机维修

产品名称	安徽宝特节能 上门维修空压机 铜陵空压机维修
公司名称	安徽宝特节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区花园大道17号互联网产业园12号楼1层
联系电话	17333296579 17333296579

产品详情

基本的按键功能

- 1、开机/启动、正常状态下对空压机进行开机操作。
- 2、停机/停止、正常状态下对空压机进行停机操作。
- 3、紧急停机/复位，维修空压机，主要用于紧急状态下停机使用，空压机维修电话，用来切断电源按下“启动键”控制器不会响应，同时还有复位作用。
- 4、远程控制实现单机控制或者联控切换。

报警功能

- 1、油分芯到了更换时间报警提示。
- 2、油过滤器到了更换时间报警提示。
- 3、空气滤芯到了更换时间报警提示。
- 4、空压机故障报警，相序错误、主机过载、风机电机过载。
- 5、排气温度高或者主机温度高。
- 6、冷却器高温以及缺水报警

空压机站房有哪些要求？

- 1、保养和修理工作好通过有一定信用的经验的公司来购买产品、压缩机机油和其他使用材料。螺杆空压机作为一种比较普遍的设备，在其维护上也是有诸多的细节的。做好了保养维护，才能延长空气压缩机的使用寿命。
- 2、即使合理的使用环境下，其压缩空气中仍会含有大量水份和微量油份，这些会降低工厂的生产效率和产品品质，更不能将未经处理的空气直接用于呼吸用气或食品接触，上门维修空压机，因而必须装置相应的压缩空气净化处理设备。
- 3、螺杆空压机房内的压力管道严禁磕碰，严禁在带电带压情况下进行拆装。
- 4、操作人员应当在熟读操作手册之后才能实行操作和保养空气压缩机的工作，当出现变故时，必须立即通知设备售后服务人员。平时应注意定期对空压机的各零部件进行维护及保养，使机器设备处在佳的运行状态。
- 5、螺杆空压机房内应保持一定的环境温度，不应高于35℃，不应低于0℃。注意空压房温度尽量控制在较低状态，螺杆空压机吸收较高温度的空气会减少排风量。
- 6、机房所在场所应保持干燥，通风条件良好且灰尘少，空气清新，尽量避免多粉尘、多油、潮湿的环境，以减少对螺杆空压机的损伤，从而延长其使用寿命，更不能使螺杆空气压缩机吸入有腐蚀性气体、油漆分子和含有或化学成分不稳定的或蒸汽等气体，以免危及空气压缩机使用人员或造成机组快速损坏。
- 7、螺杆空压机的放置应注意不要紧贴墙面，要预留出一定的距离，以保证有一定的通风和检修空间，也有利于空压机的保养和维护。
- 8、螺杆空压机房地面必须平整硬质（一般水泥坪即可），同时应注意保持地面干净整洁，无杂物堆积，特别是品，并应配备灭火器等设施，使机房的安全性有保障。
- 9、应选择宽阔、采光良好的场所，以利于螺杆空压机操作、保养和维修时所需的空间和照明。

一体式设计提高了传动效率，同时减少了故障点

永磁电机与压缩主机采用内嵌式一体轴直连结构。无皮带和齿轮产生的机械损耗，削减了机械损耗，结构更加紧凑。永磁（PM）电机没有电机轴承，清除了电机轴承故障点，传动效率****。永磁电机采用钕铁硼永磁体，铜陵空压机维修，180℃不失磁，使用寿命更长。定子线圈采用变频器耐电漆包线。绝缘性能好，使用寿命更长。

安徽宝特节能(图)-上门维修空压机-铜陵空压机维修由安徽宝特节能科技有限公司提供。安徽宝特节能(图)-上门维修空压机-铜陵空压机维修是安徽宝特节能科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理。