

济南信发汽配 湘潭X10011327艾可蓝国六尿素泵

产品名称	济南信发汽配 湘潭X10011327艾可蓝国六尿素泵
公司名称	济南信发汽车配件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市天桥区蓝翔路56号泉利汽配城21-102
联系电话	13465314101 13465314101

产品详情

4328805康明斯尿素泵

据悉,目前国内主流柴油机生产企业,如玉柴、康明斯、潍柴等,已基本达成共识,SCR将是柴油机排放升级的主要技术方向.运行原理是尾气从涡轮出来后进入排气管,排气管上安装有尿素计量喷射装置,喷入尿素水溶液,尿素溶液和尾气中的氮氧化物在SCR反应罐中发生氧化还原反应,生成氮气和水排出.按照我国颁布实施的第四、第五阶段车用燃油,从2013年10月后出厂的柴油重型车新车,都安装了车用尿素尾气净化装置,以供添加车用尿素.

尿素泵的内部实际上并不繁杂,关键由脉冲阻尼器泵、电液换向阀、液位传感器、尿素滤芯、电加热器系统软件、导线框等构件构成.那麽接下去介绍一下有关尿素泵出现的难题及处理.尿素泵不吸液,尿素泵不抽液,表明尿素泵液路有问题;这时候大家再检验下尿素泵气路,湘潭X10011327艾可蓝国六尿素泵,看是不是有问题;查验气路的方式

:把车里泵的系统总线束拆下来,用机器设备上整车线束联接到泵上,保证车里的标准气压够0.85MPa, X10011327艾可蓝国六尿素泵价格; ;随后点击设备上的清除,如果有汽体出去,表明气路没有问题,假如气路有问题,融合常见故障3处理气路的难题;尿素泵不抽液通常是尿素泵本产品有问题,或是漏液快插接头塞住造成的.

你了解尿素泵是怎样工作中的吗?离心泵的叶轮安装在泵壳2内,并拧紧在泵轴3上,泵轴由电动机立即推动.泵壳中间有一液体吸进4与吸进管5联接.液体经水泵底阀6和吸进管进到泵内.泵壳上的液体排出口8与排出来管9联接.在离心泵起动前,泵壳内注满被运输的液体;起动后,起动后,叶轮由轴推动

高速旋转，叶子间的液体也伴随着旋转。在向心力的功效下，液体从叶轮中心被抛到边缘并得到动能，以高速离去叶轮边缘进到蜗形泵壳。在蜗壳中，液体因为过流道的慢慢扩张而降速，又将一部分机械能变化为负压能，以较高的工作压力注入排出来管路，送至必须场地。液体由叶轮中心流入边缘时，在叶轮中心产生了一定的真空泵，因为贮槽液位上边的工作压力超过泵入口的工作压力，X10011327艾可蓝国六尿素泵批发，液体便被持续压进叶轮中。由此可见，要是叶轮不断旋转，液体便会不断吸进去和排出来。气缚状况当泵壳运行内存有气体，因空气的密度比液体的相对密度小得多而造成较小的向心力。进而，贮槽液位上边与泵吸入口之压差不能将贮槽内液体压进泵内，X10011327艾可蓝国六尿素泵供应商，即离心泵无自吸式工作能力，使离心泵不可以运输液体，此类状况称之为“气缚状况”。为了更好地使泵内填满液体，一般在吸进管底端安装一带过滤网的水泵底阀，该水泵底阀为止回阀，过滤网的功效是避免固态化学物质进到泵内毁坏叶轮或妨碍泵的一切正常实际操作。

济南信发汽配-湘潭X10011327艾可蓝国六尿素泵由济南信发汽车配件有限公司提供。济南信发汽车配件有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东济南的三元催化器等行业积累了大批忠诚的客户。济南信发汽配带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！同时本公司还是从事山东氮氧传感器厂家，氮氧传感器生产厂家，森萨塔氮氧传感器的厂家，欢迎来电咨询。