

天津工地打桩机租赁 天津工地打桩机 天津坤鹏航

产品名称	天津工地打桩机租赁 天津工地打桩机 天津坤鹏航
公司名称	天津市坤鹏航建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区李七庄街于台村光明路与中兴路交口西北侧10米处院内
联系电话	15022044999 15022044999

产品详情

螺旋打桩机主要由动力头，钻杆，立柱，液压步履式底盘、回转结构

螺旋打桩机

螺旋桩机主要由动力头，钻杆，立柱，液压步履式底盘、回转结构、卷扬机、操作室、电器系统、液压系统、托运机构等组成。在工作状态下，通过操纵液压系统，可实现行走、回转、起落立柱及桩机对位。工作时由动力头驱动钻杆、钻头旋转、卷扬机控制钻具的升降，被钻切削下的土料由螺旋片输送到地面。钻至设计深度提钻成孔，根据工法要求也可边提钻边压注混凝土(或泥浆)而成桩。

太阳能打桩机九大注意要点

太阳能打桩机九大注意要点

- 1、卷扬机要每隔一天加注一次黄油。
- 2、太阳能打桩机铲头和夯锤中要加入适量填充物(如：沙土、铁粉、石子)以使其能达到足够重量。
- 3、要经常检查钢丝绳，若钢丝绳有破口应及时更换新的钢丝绳。

- 4、每天检查三角架顶部支撑槽轮的螺丝，若螺丝出现松动现象要及时拧紧螺丝，以免发生故障。
- 5、打桩机停止工作后，应立即切断电源，并对太阳能打桩机和电动机进行检查、保养。
- 6、太阳能打桩机长期停用，应入库保管，电动机要做好防潮保护，控制盘上的仪表，天津工地打桩机租赁，应拆下装箱保管。
- 7、经常检查轴承温度及轴承盖螺钉是否有松动现象，要严格检查偏心铁块联结螺钉有无松动，天津工地打桩机，防止发生事故。
- 8、打桩机下沉时，管柱(或桩)周围严禁站人。
- 9、太阳能打桩机配合射水、吸泥下沉时，应与有关人员预先联系，并在工作中互相关照。

打桩机使用前为什么要暖机

- 1.当打桩机开始工作时候，是处于冷机的状态，突然过来热油，热胀冷缩，会对油封造成不小的损害，天津工地打桩机出租，加上快频率的运动，会比较容易产生漏油以及油封更换频繁等现象。
- 2.这是由破碎器本身的特点决定的，破碎器打击力大，频率很快，这就比别的锤磨损密封组件要快的多，所以暖机能够减缓打桩机油封磨损的进程。
- 3.液压油在静止状态的时候是呈固态的，油膜黏附在活塞和油封之间，打桩机暖机就是让湿润的液压油冲刷相对固态的液压油膜，建立起新的液压油膜将油封撑开，天津工地打桩机价格，以保障活塞和油封不会在初期产生拉伤损害。
- 4.暖机程序：将打桩机垂直离地，脚踩脚踏阀约1/3的行程，看见主进油管有略微的抖动（靠近驾驶室一侧的油管），保持脚踩行程20-40分钟左右。

天津工地打桩机租赁-天津工地打桩机-天津坤鹏航(查看)由天津市坤鹏航建筑工程有限公司提供。天津市坤鹏航建筑工程有限公司位于天津市西青区李七庄街于台村光明路与中兴路交口西北侧10米处院内。在

市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前坤鹏航在桩工机械中享有良好的声誉。坤鹏航取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。坤鹏航全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。