

惠州市Allevery蓄电池12V260AH太阳能配套电池

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 惠州市Allevery蓄电池12V260AH太阳能配套电池 |
| 公司名称 | 上海云昇电源设备有限公司 |
| 价格 | .00/只 |
| 规格参数 | 电压:12V 产地:国产 类型:阀控式密封胶体铅酸免维护 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区金碧路1998弄3号 |
| 联系电话 | 18621920102 18621920102 |

产品详情

惠州市Allevery蓄电池12V260AH太阳能配套电池

满足不了负载或使电池电压不一致，从而使电池整组容量下降，寿命缩短。c) 温度补偿：即环境温度每升1℃，充电电压调低3mV/单格；环境温度降1℃，充电电压调高3mV/单格。5.4.2均衡充电

充电参数 充电电压范围：2.30~2.40V/单格（25℃），建议设置为2.35V/单体 充电电流：0.3C10A

温度补偿系数：-3mV/℃·单格（以25℃为基点）充电电压变动范围：±0.02V/单格 注意：

正常浮充运行可以不进行此项操作。遇到下列情况之一可考虑采用均衡充电：

放电容量超过额定容量的20%以上。 搁置不用时间超过3个月。 SKF轴承安装和拆卸方法与注意事项：

锥孔轴承的装配用紧固在轴上的档块支撑内圈，装配比较小型的SKF轴承。将螺母转回几次后，使用垫块用榔头敲打拆卸。利用油压装配更加容易，大型轴承。锥孔轴上的油孔中加压送油，使内圈膨胀，装配轴承的方法。操作中，有SKF轴承突然脱出的可能，将螺母作为档块使用为好。对于SKF轴承装配大家往往都是没安装时的重视，对于SKF轴承装配大家往往都是没安装时的重视。其实这往往是错的SKF轴承在装配稍不小心极容易被损坏的特别是过盈配合的轴承在装配，操作难度都是极大。

如果室温不是25℃时，则应按照（A）式换算成25℃时的容量。

e) 放电试验结束后，用充电器对该只蓄电池进行补充电，恢复其容量。

f) 根据测量记录数据绘制放电曲线。5.3.3核对性放电试验法

为了能随时掌握蓄电池组的大致容量，进行核对性放电试验是必要的，其方法是：Dengta灯塔蓄电池 Desch德斯奇蓄电池 DESTE戴思特蓄电池 DF贝利蓄电池 Diamec德万蓄电池 DrivingPowers驱动力蓄电池 DSTK蓄电池 EADAN伊电蓄电池 EAGLE BATTERY蓄电池 EAST易事特蓄电池 EATDAN蓄电池 EATON伊顿蓄电池 EFFEKTA蓄电池 EHKS霍克斯蓄电池 ENDURING恒力蓄电池 EPUTER爱浦特蓄电池 EROT易荣特蓄电池 ESG蓄电池 ETARIO蓄电池 Eurus欧洛斯蓄电池 FIAMM非凡蓄电池 FirstPower一电蓄电池 FORCE强势蓄电池 Fortune Power蓄电池 FSP全汉蓄电池 FULLRIVER丰江蓄电池 G-BATT冠臻蓄电池 GDPAX蓄电池 GEB蓄电池 GME蓄电池 GMP蓄电池 GNB蓄电池 GOODEN古登蓄电池 GS-YUASA蓄电池

[云浮市Allevery蓄电池12V250AH使用方式说明](#)