

# HG-02P 平安钟主机

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | HG-02P 平安钟主机                    |
| 公司名称 | 中山市好士佳电器有限公司                    |
| 价格   | .00/个                           |
| 规格参数 | 品牌:好士佳<br>型号:HG-02P<br>类型:平安钟主机 |
| 公司地址 | 中山市东区齐东正街4号厂房三楼                 |
| 联系电话 | 86 0760 23855055/6 13702784443  |

## 产品详情

品牌 好士佳 型号 HG-02P  
类型 平安钟主机

工作电压：220v+15% ac

工作电流： 20ma

待机电流： 12.5ma

输入设定：音频电话

通话方式：双向通话方式

拨号及对话控制方式：音频

拾音距离：> 10 m范围

音响声强： 85dba1m

高压测试：>3000v所有外露金属包括电源插件、电池片与电话线之间进行

\*智能对码功能：主机可以通过对码方式录八组遥控id，方便用户增加遥控器或固定按钮。

\*多组电话号码：分别用于呼叫号码，自检号码故障报告号码。

\*交流断电提示：交流电断电时主机红灯闪，发出提示声，并在适当时候自动发信息到中心报告。

\*线路断线提示：电话线路断开时，延时0至60分钟，红灯闪并发出提示声。

\*定时自检功能：可根据需求设置自检周期，主机根据设置周期自动向中心发送自检信息；也可以通过平台主动检测用户平安钟是否正常。

\*在线后备电池：交流电断开时，主机自动转为后备电池供电。

\*电池低电报警：如后备电池电量低于设定值时，红灯闪，发出提示声，并在适当时候自动发信息到中心报告。

\*抢线呼叫功能：如用户话机在使用时，呼叫时会自动断开该话机，保证呼叫器的正常使用。

\*挂线呼叫功能：呼叫时，如刚好有电话打进会自动挂掉打进的电话，然后拨出。

\*用户报到功能：用户在指定的时间段可通过遥控器“报到”键向中心报到，确保通信线路、主机、遥控器工作正常以及使用者是否健康，如用户在指定时间段没有报到，则呼叫器自动呼叫到中心与中心联系。

\*读取用户编号：用户呼叫中心时，偶尔会因线路干扰或其它原因收不到来电号码导致计算机查不出用户，可由话务员按特殊键控制终端将用户编号读进来。

\*智能挂机功能：设置定时，在此时间内，如被叫方不对主机操作，超时主机自动挂机。

\*遥控低压报告：当遥控器电压低于设定值，用户按下遥控器键时，呼叫器自动将遥控欠压信息发送到中心系统。

\*强制对讲功能：中心或用户家居拨通用户，按一个特殊码，就可将主机设置成对讲状态。

\*双工对讲转换：被叫方可随意控制终端切换成全双工（近距离）或半双工对讲方式（远距离）。

\*扩展防盗功能：本机可外加烟感、气感、防盗等探头，组成一个完整的防盗系统。

\*扩展门钟功能：外加遥控按键，可用于卧病用户呼叫家人帮忙或门铃。

\*异地编程：中心拨通用户，用户此时按一下遥控器上按键，中心就可对该机进行编程；如指定号码拨入可直接进入客服流程，不须用户操作。