

加热保温加热带 罐体加热保温加热带 天津旭诚

产品名称	加热保温加热带 罐体加热保温加热带 天津旭诚
公司名称	天津旭诚电伴热带科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区双港工业区丽港园12号
联系电话	13821000586 13821000586

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津旭诚电伴热带科技有限公司

罐体电伴热施工需要注意以下几点

电伴热作为一种有效的防冻保温方式，在各类罐体上也得到了广泛的应用，但是很多用户在罐体上安装电伴热带时没能按照电伴热带的相关注意事项进行安装，可能会影响到实际伴热的效果。罐体电伴热施工需要注意以下几点：

- 1、电伴热带应紧贴罐体表面，利于散热，罐体保温加热带，用铝箔胶带固定，增大散热面，有利于热传导，也便于安装；
- 2、保温层的施工必须在电伴热带安装调试后，保温材料必须干燥，严禁使用潮湿的保温材料；
- 3、由于罐体形状的特殊性，在安装电伴热带时要采用螺旋的安装方式；
- 4、电伴热带的安装长度不要超过其“大允许使用长度”；

- 5、电伴热带的尾端用尾端接线盒密封，不可将两根平行导线相连接，避免短路发生；
- 6、接线盒必须牢固固定在罐壁上，避免引起短路发生火灾；
- 7、电伴热带系统安装完后，必须逐个回路进行电气测试；
- 8、安装电伴热带要充分考虑罐体上附件和设备拆卸的可能性，确保电伴热带在附件和设备拆卸时本身不损坏。

恒功率型电伴热带故名思议

恒功率型电伴热带故名思议，是一种功率恒定的电伴热带产品。电伴热带在通电后功率输出是一直恒定的，加热保温加热带，不会随外界环境、保温材料、伴热的材质变化而变化。

了解恒功率电伴热带的人都知道，恒功率电伴热带安装方式是不可以交叉或重叠的。因为，恒功率电伴热带的工作特性，电伴热带交叉或者重叠安装，电伴热带通电后，会出现交叉处温度过高而出现烧坏的现象。对此用户需要多加注意，恒功率电伴热带与自限温电伴热带的安装要求是不同的，也不能混淆。

潮湿区域电伴热带的安装工程中，需特别注意电伴热带连接处是否绝缘。推荐使用电热带首尾端接线盒，安装电源接线盒，在尾端处不建议用电工胶布包裹，电源接线盒做好绝缘防潮，有以意事项：

- 1、安装电源接线盒等附件时，需用胶圈、垫圈、紧固件，罐体加热保温加热带，以防松动或盒内进水
- 2、防止电热带进水，罐体加热保温加热带价格，可也用硅胶注满接线盒，同时接线盒口需朝下，防止雨水渗入和滞留。
- 3、电源接线盒等附件尽量包裹在外保温层内，需在保温层外部注明接线盒位置，保温层建议选择防水性能好的或者增加防水布。

加热保温加热带-罐体加热保温加热带-天津旭诚由天津旭诚电伴热带科技有限公司提供。天津旭诚电伴热带科技有限公司是一家从事“电热带,电伴热带,自控温电热带,恒功率电热带,电伴热带配件等”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“旭诚”品

牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使旭诚在电热设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司还是从事自控温电热带，自控温电伴热带，自控温伴热带的厂家，欢迎来电咨询。