

120履带扒渣机 郑州履带扒渣机 恒诺信机械

产品名称	120履带扒渣机 郑州履带扒渣机 恒诺信机械
公司名称	襄阳市恒诺信机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北襄阳钻石大道生资市场背后
联系电话	17771010555

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：襄阳市恒诺信机械有限公司

2、拆铲口，把升降升起来，把铲口固定螺栓拆掉，把龙门架两边内倒板拆掉。把升降油缸一降，履带扒渣机配件，铲口与输送架脱开。

3、拆液压(电)滚筒、活动架、调节架。把滚筒油管拆了，活动架角铁螺栓拆了，用叉车一拉，液压滚筒、活动架、调节架都取出来了。

4、抽液压油。拿干净液压油桶4~5个，把挖斗油管拆开，油管放入干净液压油桶，打开按钮，20秒左右一桶油被抽出，依次抽，80履带扒渣机，抽不出来时立即关电源。把油箱底部放油螺丝打开，放出液压油。

(6)、机器上坡时好倒着走，下坡时顺着走，120履带扒渣机，以使用运送槽铲板制动。

(7)、机器在斜坡上停放时，为防止其下滑，郑州履带扒渣机，应在履带底下垫放三角木。

(8)、机器停放时，应关闭电源。

(9)、停机4小时以上要让泵空作业5~10分钟，才能带压力作业。

(10)、冬季油箱内油温低于25 ° 时，只能让泵空转，或选用其他答应升温方法，使油温达到答应作业条件，才能带压力作业。

(11)、起动次序：发动风机，5秒后发动先导泵，5秒后再发动主泵。整机发动后，可根据需求独自关风机。

(12)、油箱内油温到达55 ° 或回油温度到达80 ° 时，应停机冷却。

4、液压泵和液压马达之间用油管链接，在空间布置上互相不受限制。

5、由于矿用扒渣机选用油液为作业介质，工作元件相对运动外表间能自行润滑，磨损小，使用寿命长。

6、操作操控简洁，自动化程度高。

7、对斜井扒渣机容易完成过载维护。

、扒渣机输送构成部分：

扒渣机辅送部分是以胶带、钢带、钢纤维带、望料带和化纤带等作为传送物料和牵引工件的输送机械，是连续式荆送作业中应用的一种

120履带扒渣机-郑州履带扒渣机-

恒诺信机械(查看)由襄阳市恒诺信机械有限公司提供。襄阳市恒诺信机械有限公司是湖北 襄樊 ,凿岩机械的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在恒诺信机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创恒诺信机械更加美好的未来。