

不锈钢冷库板生产厂家

产品名称	不锈钢冷库板生产厂家
公司名称	北京迪美彩钢钢结构有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市大兴区新源大街26号院2号楼4层415
联系电话	13601010128 13601010128

产品详情

冷库板的常见故障及解决方法

- 1、冷库设备初期运转机组：要经常观察压缩机的油面及回油情况及油的清洁度，发现油脏或油面下降要及时解决，以免造成润滑不良。
- 2、组合冷库不制冷或制冷效果差。检查制冷机的冷凝器上是否脏。检查库内蒸发器上是否积霜过厚。检查制冷剂是否渗漏（用肥皂水涂在管路连接处，有气泡生成说明制冷剂渗漏）。并请组合冷库工程人员补充制冷剂并对渗漏处进行处理。

细说冷库板出现问题的处理办法以及相关知识

平时应通过观察仪表的变化、听机器运转的声音、摸机器的温度变化等方法观察压缩机的运行状态。发现压缩机有串气等现象应及时修理或更换。

库内照明灯不亮。请检查开关是否失灵，灯泡是否损坏。检查时要截断电源，安装灯罩时要注意灯的防水。

组合冷库门关闭不严密，请调节库门上的合页和门锁与库体之间的间距。

我们应实行定期维修和日常维护，保持压缩机运行的。

简述冷库板的制冷原理

冷凝器用来对压缩机压入的高温高压气体进行冷却和冷凝，在一定的压力和温度下，把高温高压的气体液化成为常温高压液体。

在蒸发器中，节流膨胀后的低压制冷剂从库房吸收热量并蒸发为气体，使库温降低，达到制冷的目的。

压缩机在整个制冷系统中起着心脏的作用，不锈钢冷库板生产厂家，是提供能量补偿的过程。冷凝器和蒸发器是两个热交换器，前者使高压制冷剂的气体放热，并转化为液体；后者使低压制冷剂的液体吸热，并转化为气体。制冷剂在循环往复过程中成为热能的运载工具。

不锈钢冷库板生产厂家由北京迪美彩钢钢结构有限公司提供。北京迪美彩钢钢结构有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。迪美彩钢——您可信赖的朋友，公司地址：北京市大兴区新源大街26号院2号楼4层415，联系人：多经理。