

# 全制动锯片磨齿机 锯片磨齿机 领邦机械坚固耐用

产品名称	全制动锯片磨齿机 锯片磨齿机 领邦机械坚固耐用
公司名称	东莞市领邦机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市黄江镇盛业路43号
联系电话	13556670126

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市领邦机械科技有限公司

### 锯片磨齿机的锯片修磨过程中的注意事项

锯片磨齿机的锯片修磨过程中的注意事项：1、在锯片使用一定时间后，会产生加工的产品效果不理想（如爆口、毛刺）；机床的能耗明显增大时；应及时修磨。2、修磨锯片时；应采用精密、稳定无震动的全自动数控磨齿机床；以及合适的金刚石砂轮，必须按照规定的操作程序来修磨，请勿采用手工操作的修磨设备。3、在修磨之前，我们会用的设备，洗掉粘在锯片上的树脂碎屑等杂物垃圾。4、刃磨时注意严格按照原有的几何设计角度进行修磨；建议采用刃磨前角及后角的刃磨方式；以保证达到的使用寿命。领邦生产锯片磨齿机，欢迎前来选购。

### 锯片磨齿机的圆锯片旋转松紧怎么调整？

锯片磨齿机的圆锯片旋转松紧调整。如果锯片的旋转没有适当的松紧，此时锯片的前进位移会不准，因此当锯片安装好后，以左手反时针方向旋转圆锯片，试其旋转之松紧，如果松紧不当，用M17开口扳手调整防松螺帽，使锯片的旋转松紧适当。松紧的原则，以能消

除锯片旋转之惯性及砂轮之冲击即可，不要太紧。领邦机械不断完善企业管理经营体制和提高现代化的设备和技术，通过长期不断的测试、改良、升级，创造出极具的锯片生产设备。

锯片磨齿机在开机之前进行齿距和推爪调整，开机之前应注意砂轮与锯片保持10mm以上之距离，然后启动机器，调节推爪行程调整杆，调整推爪行程，使推爪的落点在适合的位置。齿高低差的设定，机器启动后，如果磨高低齿，则调整高低齿差调整杆，指示针及刻度尺会显机器启动后，如果磨高低齿，则调整高低齿差调整杆，指示针及刻度尺会显归零。领邦机械生产各种锯片磨齿机。