

# 复盛SA75空压机配件耗材滤芯安全阀传感器温控阀润滑油轴承

产品名称	复盛SA75空压机配件耗材滤芯安全阀传感器温控阀润滑油轴承
公司名称	郑州荣曼达机电设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:复盛
公司地址	河南省郑州市中原区棉纺路街道车兴街22号院4号楼2单元11层1101号（注册地址）
联系电话	15136225907

## 产品详情

郑州荣曼达机电供应复盛空压机配件，温控阀，压力传感器，温度传感器，进气阀，空气

过滤器滤芯，机油过滤器，油气分离器，润滑油，皮带，齿轮，轴承.....复盛空压机零配

件零件号查询：SA-75A/W型空压机零配件清单

71141011-04M 机体

2119010035 9362081-WVIS-F60 防震垫

2605220180 71141211-95010 联轴器

2605220080 71141111-95020 联轴器胶垫

2605220110 71141111-95310 中心托架

2106021967 9332625-F6DZ075-4FU 电机

2605510790 71141212-75000 后部冷却器

2605510740 71141212-58000 油冷却器

2117010162 9621122-21000-K 后部冷却器

2605510762 71141212-59002 油冷却器

2106130070 9332822-E0301504-2 风扇.附护网

2106130413 9332824-B6DZ0122-2B 风扇

2106130003 9332821-B6DZD116-1Y 风扇

2106130171 9332823-B6DZD822-0B 风扇扇叶

2106130174 9332823-B6DZD822-0B4 风扇电机

2606560290 71141212-97200 电线组立

2688361060 7993281-00A0A00 胶套

2605540660 71142173-66000 空气滤清器组立

2605540530 71141111-66010 空气滤清器滤芯

2605540670 71142173-66010 空气滤清器滤芯

2605530160 71121111-48020 油过滤器

2605530180 71121111-48120 油过滤器

2116010057 9610122-21871-P 油细分离器

2104050039 9315717-224528A-H 进气阀

2105030121 9324311-06510-A 空气滤清器压差开关

2105030129 9324313-21511-M 油细分离器压差开关

2105030133 9324322-22011-A 油过滤器压差开关

2605273070 71141212-46100 油气桶组立

2605331320 71141111-47000 压力维持阀组立

2605530620 71141212-48830 热控阀阀体

2104080028 9316416-202112-71-1 热控阀阀芯

2104080030 9316416-202112-82-1 热控阀阀芯

2104090170 9313915-252104 泄放电磁阀 ( 国产 )

2104090172 9313915-252104-K 泄放电磁阀 ( 进口 )

2605340080 71121110-64115-01 梭动阀

2116070019 9610813-12102-S 管路过滤器.滤水杯

2116070016 9610812-32103-N 滤水杯

2104090133 9313715-164101-B 三项电磁阀

2104090139 9313715-264102-L 三相电磁阀

2104030003 9312715-224102-H 比例控制阀

2111010148 9360187-804120 O型圈.P系列

2605273050 71141212-46010 回油管

2605260460 71141212-81000 水分离器

2104070024 9317290-122104 自动排水器

2105040096 93236P1-1B34370 温度传感器

2105040032 932312S-2232156-100 压力传感器

2606270500 71141212-46170 配气块

2104010181 9310315-112116 90度球形阀

2605106080 71141212-37000 隔音罩组立

2606101180 71141212-38000 隔音罩组立

2605104150 71131112-37881 前置过滤网

2606100040 71121110-38640 空气过滤网

2605463650 71141212-61400 高压软管组立

2605463100 71141112-61460 高压软管

2606460750 71141112-61910 高压软管

2605463130 71141112-61490 高压软管

2605463060 71141112-61420 高压软管

2605463090 71141112-61450 高压软管

2606460810 71141212-61500 高压软管组立

2606460730 71141112-61550 高压软管

2606460720 71141112-61520 高压软管

2605540600 71141112-66250 吸气导管

2104010187 9310315-112304 90度球形阀

2104110012 9313210-102410-08 阀

2104110013 9313210-102410-09 阀

2104110020 9313210-202410-11 阀

2104110022 9313210-202410-13 阀

2107050863 9711112-3AD50751-H 启动盘

2107060667 9711122-3AD50751-H 启动盘

2104100069 9310715-102102-1 止回阀

2005000060 055-14304-B 尼龙管

2605411810 71141112-85130 钢管4

2605411800 71141112-85120 钢管5

2606410670 71141112-85260 钢管1

2606410660 71141112-85250 钢管2

2605411840 71141112-85160 钢管1

2605411830 71141112-85150 钢管2

2605411820 71141112-85140 钢管3

2606410650 71141112-85240 钢管3

2606410640 71141112-85220 钢管4

2108130053 变压器

2108130049 变压器

2108080181 熔断器盒

2108080186 熔断器芯

2108080182 熔断器芯

2108060254 交流接触器M/D

2108060249 交流接触器S

2108060197 F交流接触器

2108010071 热继电器

2108010057 热继电器

2108010053 热继电器

2108080111 电流互感器

2108020128 中间继电器线圈

2108020127 中间继电器底座

2100040358 金属夹紧扣具

2108100359 CPU1板

2605105350 控制面板

2108020021 紧急按钮

2108100181 显示板

2108100182 按键板

2108100360 CPU2板

#### SA4100A/W型空压机零配件清单

71141011-04M-\*\*\* 机体

2107050346 97111111-3AD20751-4 启动盘

2107060288 97111213AD20551-5 启动盘

2108060149 9334602-CN0502001 电磁接触器MCD

2108060151 9334602-CN0802001 电磁接触器MCD

2108060196 9334602-LC1-D0901M5C 交流接触器F

2108060248 9334602-LC1-D6511M5C 交流接触器S

2108060253 9334602-LC1-D9511M5C 交流接触器D

2108010087 9334604-RT0181-221 排风扇过载电驿OL

2108010100 9334604-RT0185-021 排风扇过载电驿OL

2108130056 9333112-0321000 变压器PT1

2108130235 9333122-3210160 变压器PT1

2200016493 71131-71001-16 后部冷却器组立

2117010046 9620112-20750-S 油冷却器组立

2101460082 9090881-401200 进气导管

2117010033 9620111-21000-K 冷却器

2106139916 93328-7YN36 风扇

2605561520 71141011-97102 电线组

2688361070 7993281-00A0B00 胶套

2104050042 9315717-224528-H 进气阀

2101140031 9012514-2416150 膨胀接头

2605469980 71134-70010 膨胀接头

2105030128 9324313-21111-S 油细分离器压差开关

2605272721 71141111-46101 油气桶组立

2605331320 71141111-47000 压力维持阀

2104100081 9310715-102116-1 止回阀

2104080044 9316417-202108-71 热控阀

2104010074 9310115-112108 停止阀

2105030049 9322127-71N1100 温度开关

2105040067 93236K1-1534500 感温棒

2108080116 9339904-3 计时器

2105030086 9324101-11122-S 压力开关

2105030098 9324101-31122-S 压力开关

2116020032 9610321-21200-M 油过滤器组立

2200016493 71131-46011 回油管

2104010011 9310110-212116 停止阀

2104010204 9310315-212304 球形阀

2104010180 9310315-112112 球形阀

2108100077 9711101-0P20 IC板

2107109994 93319-990001-S 电脑板

2108100089 9711101-1210 控制面板

#### SA-90A/W型空压机零配件清单

2200016855 91205-068 空气滤清器组立

2605540650 71141312-66010 空气滤清器滤芯

2106022273 9332625-K6DZ090-4FU 电机

2605510840 71141310-75000 后部冷却器

2605510830 71141310-58000 油冷却器

2606510801 71141312-59001 油冷却器

2106130417 9332824-B6DZ0224-2B 风扇

2605369960 79933-81110100 胶套

2605273180 71141312-46100 油气桶组立

2111010330 9360587-260632 O型圈

2111010121 9360187-350447 O型圈

2111010166 9360187-843345 O型圈

2104010204 9310315-212304 90度球形阀

2605463770 71141312-61400 高压软管组立

2606460930 71141312-61520 高压软管

2605463780 71141312-61420 高压软管 H型

2606460920 71141312-61500 高压软管组立

2606460940 71141312-61550 高压软管

2605106920 71141312-37000 隔音罩组立

2606101860 71141312-38000 隔音罩组立

2107050865 9711112-3AD50901-H SA90A启动盘  
2107060670 9711122-3AD50901-H SA90W启动盘  
2605412070 71141312-85160 钢管1  
2605412060 71141312-85150 钢管2  
2605412050 71141312-85140 钢管3  
2605412040 71141312-85130 钢管4  
2605412030 71141312-85120 钢管5  
2606410790 71141312-85260 钢管1  
2606410770 71141112-85240 钢管3  
2606410760 71141112-85220 钢管4  
2108130130 变压器 JBK-630  
2108060210 交流接触器M/D  
2108060254 交流接触器S  
2108010056 热继电器  
2108080112 电流互感器  
2108080113 电流互感器

#### SA-110A/W型空压机零配件清单

71161012-04H-\*\*\* 压缩机机体  
2605541010 71161211-66010 空滤芯 (老机型用)  
2605540810 71151172-66010 空滤芯  
2605541250 71161412-66010 空滤芯  
2116020037 9610321-23600-M 油过滤器组立  
2605530830 71161111-48120 油过滤器\*2  
2605530180 71121111-48120 油过滤器\*3  
2605530160 71121111-48020 油过滤器\*3



2116010041 9610112-22801-M 油细分离器

2116010037 9610112-22201-M 油细分离器

2105040031 932312S-2232006-120 压力变送器

2104050052 9315717-224564 进气阀

2104050050 9315717-224564-H 进气阀〔不带放空阀〕

2104050033 9315715-224528-H2 伺服气缸

2104050053 9315717-224564-1 伺服气缸膜片

2104050055 9315717-224564-5 球形球头

2104030003 9312715-224102-H 反比例控制阀

2104070056 9317817-224104 泄放阀

2605331840 71161111-45000 止回阀组立

2104100006 9310710-102532-1 止回阀

2605330150 71121110-36000 梭动阀体

2605330180 71121110-36040 梭动阀片

2605464450 71161211-61010 膨胀接头

2101140036 9012514-2424300 膨胀接头

2113030010 9383510-00T138F 联轴器组立

2113030034 9383581-RBNT202 联轴器胶垫

2113030011 9383510-00T250F 联轴器组立

2113030035 9383581-RBNT227 联轴器胶垫

2605220530 71161111-95010 联轴器

2605220560 71161111-95020 联轴器胶垫

2688351100 7991610-1316160 阀

2104110017 9313210-102412-09 阀

2104080022 9316415-202112-71 热控制阀

2605530880 71161111-48830 热控制阀座

2104090055 9313615-162112-K 油停止阀

2104090056 9313615-162112-K1 油停止阀膜片

2605331550 71143110-47000 压力维持阀

2605331670 71143110-47090 压力维持阀弹簧

2605331660 71143110-47080 压力维持阀弹簧

2605332181 71161311-47001 压力维持阀

2605693420 71151211-80810 压力维持阀备件包

2104020003 9312610-2055100 压力维持阀

2104090186 9313915-262108-K 泄放电磁阀

2104090086 9313615-262108-K2 泄放电磁阀线圈

2104090085 9313615-262108-K1 泄放电磁阀膜片

2104090172 9313915-252104-K 泄放电磁阀

2104090180 9313915-262104-K1 泄放电磁阀阀片

2104090181 9313915-262104-K2 泄放电磁阀线圈

2106130148 9332823-B6DZD418-1Y 风扇〔水冷〕

2106130529 9332863-B6DZD620-1Y 风扇

2116060046 9610712-1152104 Y型过滤器

2605108050 71151172-37880 前置过滤器

2605108000 71151172-37640 前置过滤器

2105040068 93236K1-1534600 感温棒

2105040099 93236P1-1B34700 感温棒〔7M铂电阻〕

2105030086 9324101-11122-S 压力开关〔低压〕

2119010037 9362081-WVS-GA60 防震垫

2105010174 9320624-1622211 充油背式压力表

2105010135 9320611-2032212 充油直立压力表

2605464110 71151172-61500 高压软管组立

2106020467 9332622-K5DZ125-3EN 电机〔125KW.新型〕

2106022280 9332625-K6DZ110-4EN 电机〔110KW.新型〕

2106022115 9332625-K5DZ125-3EN 电机〔125KW.新型〕

2107050300 97111111-3AD11101 启动盘

2107060248 97111121-3AD11101 启动盘

2107050866 97111112-3AD51101-0 风冷液晶启动盘

2107050874 97111112-3AD-51321-2 风冷液晶启动盘

2108060209 9334602-LC1-D1500M7C 交流接触器

2108060253 9334602-LC1-D9511M5C 交流接触器

2108060196 9334602-LC1-D0901M5C 交流接触器

2108010036 9334604-LR2-D1310N 热继电器

2108130065 9333112-03B0630 变压器

2108130048 9333112-0320020 变压器

2108080132 9339907-1 逆向保护器

2105040026 932312S-2222006-100 压力变送器

9711101-0A20-2 电脑板

2108080182 9339911-1 保险丝

2108100090 9711101-1211 面板控制箱

2108020033 9332001-5322021 紧停按钮

2116070009 9610812-12102-S 滤水杯

2105030121 9324311-06510-A 空滤芯压差指示开关

2605270410 71121110-46020 观油镜

2605270430 71121110-46030 观油镜螺栓

2111010092 9360187-190088 观油镜O型圈\*6

2117010153 9621121-21500 油冷却器

2117010163 9621122-21500 后部冷却器

2117010037 9620111-21650 换热器

2117010038 9620111-21750 冷却器

以下为S110备件

2116080008 9610959-24520 水分离器

2605260590 71161111-81000 水分离器

SA-120A/W型空压机零配件清单

2605001900 71151011-02M 压缩机机体

2101460099 9090881-480950 进气导管

2101460095 9090881-480630 进气导管

2101460109 9090881-640630 进气导管

2119010029 9362081-M-1602-P 防震垫

2105040099 93236P1-1B34700 感温棒

2005000080 055-24306-B 黑色尼龙管

2605108050 71151172-37880 前置过滤网〔凸〕

2605108000 71151172-37640 前置过滤网〔凹〕

2116020021 9610311-20800-M 油过滤器组立

2605541010 71161211-66010 空滤芯〔老机型用〕

2105030121 9324311-06510-A 空滤芯压差开关

2105030123 9324311-06510-M 空滤芯压差开关

2104050047 9315717-224544 进气阀

2105030128 9324313-21111-S 油细压差开关

2104090170 9313915-252104 电磁阀

2605332180 71161311-47000 压力维持阀

2105040031 932312S-2232006-120 压力传感器

2104080028 9316416-202112-71-1 热控阀芯

2104080023 9316415-202112-71-1 热控阀芯

2688351040 7991610 阀

2104010187 9310315-112304 球型阀

2104010180 9310315-112112 球型阀

2104010191 9310315-112316 球型阀

2104010204 9310315-212304 球型阀

2605330180 71121100-36040 梭动阀片

2105040026 932312S-2222006-100 压力传感器

2106130276 9332823-B7DZD230-1Y 冷却风扇

2106130148 9332823-B6DZD418-1Y 冷却风扇

2605511010 71151171-58000 油冷却器组立

2606510980 71151171-71000 后部冷却器

2605511020 71151172-58000 油冷却器组立

2606511010 71151172-71000 后部冷却器

2605511021 71151172-58001 油冷却器组立

2606511011 71151172-71001 后部冷却器

2117010038 9620111-21750 后部冷却器

2117010054 9620122-21650 油冷却器

2606270840 71151171-46100 油气桶组立

2606270901 71151172-46101 油气桶组立

211101068 9360187-843845 O型环

2111010170 9360187-844065 O型环

2105010162 9320621-2032212 直立式充油压力表

2105010180 9320631-2032211 直立式充油压力表

2108060213 9334602-LC1-D170M7C 交流接触器

2108080132 9339901-1 逆向保护器

2104070026 9317290-122104-S 自动计时泄水阀

2104070020 9317214-202104 浮球式疏水阀

2106020471 9332622-K5DZ138-3EN 电机〔138KW.新型〕

2106022119 9332625-K5DZ138-3EN 电机〔138KW.新型〕

2113030043 9383581-RHRC230F 联轴器胶垫

2107050871 9711111-3AD51321-0 风冷启动盘

2107060673 9711122-3AD51251-0 水冷启动盘

2107060681 9711122-3AD51251-7 水冷启动盘

2107060262 9711121-3AD11321 启动盘

2113030005 联轴器组立

2606511020 后部冷却器组管

2606511041 油冷却器

2111010165 O型环

2606511060 后冷却器

2606511040 油冷却器

SA-132A/W型空压机零配件清单

71161-04H-\*\*\* 压缩机机体

2605541010 71161211-66010 空滤芯

2605530860 71161111-48810 油过滤器底座

2104050050 9315717-224544-H 进气阀〔不带放空阀〕

2104050055 9315717-224564-5 球型球头

2104090172 9313915-252104-H 电磁阀

2605332030 71161211-47000 压力维持阀

2605332120 71161211-47050 压力维持阀阀芯

2605332130 71161211-47080 压力维持阀弹簧

2605332140 71161211-47090 压力维持阀弹簧

2605464480 71161211-61160 高压软管

2606462120 71161211-61520 高压软管

2606462140 71161211-61530 高压软管

2606462160 71161211-61540 高压软管

2606462180 71161211-61550 高压软管

2606462200 71161211-61560 高压软管

2606462220 71161211-61570 高压软管

2106022286 9332625-K6DZ132-4EN 电机

2107050871 97111112-3AD51321-0 风冷启动盘

2107060694 97111122-3AD51321-0 水冷启动盘

2107050304 97111111-3AD11321 启动盘

931312S-2232006-120 压力传感器

2117010165 9621122-22500 后部冷却器

2117010103 9620222-21750 油冷却器

2106130276 9332823-B7DZD230-1Y 风扇

以下为S132的备件

2605511240 油冷却器

2117010097 换热器